

Původní návod k použití - AREBOS Ruční vytáčení medu na 4 rámečky

AREBOS

Ruční medomet 4 Rám

AR-HE-HS4R



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k obsluze, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Index obsahu

1. Bezpečnostní opatření	3
1.1 Vysvětlení symbolů	3
1.2 Příprava	3
2. Technický Data	3
3. Stavebnictví	4
4. Instalace	5
5. Demontáž	6
6. Použití.....	6
7. Čištění a údržba	6
8. Šetrné Likvidace	7
8.1 Likvidace a balení	7
8.2 Likvidace OEEZ	7
EU prohlášení o shodě.....	8

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce se nemusí shodovat s fyzickými objekty. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1. Bezpečnost

1.1 Vysvětlení symbolů



Označení CE lze použít k označení, že výrobek je v souladu s právními ustanoveními evropských právních norem, a proto s ním lze obchodovat v rámci Evropského společenství.



Varování! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě.



Varování! Nebezpečí pohmoždění rukou!

1.2 Příprava

- Po opatrném vyjmutí stroje z krabice jej PŘED prvním použitím důkladně očistěte jemným mýdlem a vodou .
- Medomet by měl být umístěn na suchém, rovném a stabilním povrchu.

2. Specifikace

Model	AR-HE-HS4R
Materiál medometu	Nerez
Kryt materiálu	PMMA
Materiál voštinového koše	Nerez
Rozměry voštinového koše	26 cm x 26 cm
Materiál kliky	Nerez
Materiál hnacího hřídele a převodovky	Ocel
Celková výška vč. ruční kliky a nožiček	cca 90 cm
Výška kotle	61 cm
Výška kotle s nožičkami	81 cm
Průměr kotle	49 cm
Velikost voštiny max.	Rozměry 26 x 42 cm
Pohon navijáku	3:1 bez volnoběhu
Průměr výstupu kotle	Průměr 40 mm
Hmotnost	16 kg

3. Konstrukce



Ne.	Jméno	Číslo
1	Buben extraktoru medu	1
2	Průhledná víčka	2
3	Medová hubička s víkem	1
4	Šestihranná matice (na hubici)	1
5	O-kroužek (předmontovaný na hubici)	1
6	Nohy	3
7	Zapínání nohavic	6
8	Podložky	6
9	Křídlová matice	1
10	Cvok	1

4. Instalace

1. **Krok:** Připevněte nohy medometu pomocí přiložených šroubů (7) a podložek (8).



2. **Krok:** Chcete-li namontovat výstup medu, odstraňte šestihrannou matici (4) z výstupního kusu. Vložte hubici do otvoru na přední straně a zajistěte zadní stranu šestihrannou maticí (dostatečně pevnou, aby utěsnila O-kroužek).



3. **Krok:** Namontujte kliku (10) na vnější stranu bubnu tak, že ji zasunete a utáhnete šroub.

4. **Krok:** Umístěte průhledná víčka na medomet.

5. **Krok:** *(Přišroubujte nožičky k zemi nebo povrchu pro větší stabilitu (díly jsou součástí dodávky)).*



5. Demontáž

- Chcete-li medomet demontovat, odstraňte dvě křídlové matice s podložkami na zařízení (jednu na každé straně) a poté sejměte horní nosnou tyč. Kontejner lze poté vyjmout.
- Pod nádobou je umístěno kuličkové ložisko, které zlepšuje rotaci. Vezměte ho na bezpečné místo (například do šálku), aby se neodkutálel a neztratil se.

6. Používat

1. Vložte plástve do nádoby medometu. Naplňte jej ze dvou nebo čtyř stran, abyste zajistili rovnováhu medometu a omezili prudké protřepání. Malé a středně velké voštiny lze umístit radiálně do nádoby tak, aby mohly odtékat obě strany současně.
2. Nasaďte víčka na medomet a začněte otáčet klikou, abyste vytáhli med. Odstraňte plástve, jakmile je medomet připraven.
3. (Pouze pro velké plástve) Jakmile jsou plástvy na jedné straně vyprázdněny, vyjměte je, jednou otočte a vložte zpět do extraktoru medu. Opakujte krok 2 a poté plástve vyjměte.
4. Když je odtok umístěn nad kbelíkem nebo jinou nádobou, otevřete vývod medu a začněte nechávat med vytékat. Nakloňte medomet dopředu, aby vyteklo co nejvíce medu.

7. Čištění a údržba

Rychlé čištění

Možnost 1: Opláchněte medomet pomocí vodní hadice studenou vodou. Pokud je k dispozici, je velmi účinná tlaková myčka. Odstraňte přebytečnou vodu, abyste zabránili povrchové korozi.

Možnost 2: Umístěte medomet vedle úlu. Včely ji vyčistí a materiály znovu použijí.

8. Ekologická likvidace

Varování: Nebezpečí udušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

8.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zaručení účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

8.2 Likvidace starého zařízení

- Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu a zjistěte adresu nejbližšího recyklačního střediska a odevzdejte tam své zařízení.

Číslo našeho zákaznického servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené prostředky splňují příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic EU díky svému designu a konstrukci, jakož i designu, který uvádíme na trh.

Název produktu: Ruční medomet AREBOS 4 rámy Číslo modelu: AR-HE-HS4R
č. výrobku: 4260551588891

Pokud dojde k úpravě zařízení bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti.

Evropské směrnice:
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Datum/podpis Výrobce/umístění: Würzburg, 21.04.2022



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Zástupce tohoto návodu k obsluze / technické údaje: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikační číslo pro daň z prodeje: DE 263752326
Zápisem do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071