

Originálny návod na použitie - AREBOS Manuálny medomet 4 rámiky

AREBOS

Ručný extraktor medu 4 Rám

AR-HE-HS4R



Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode na obsluhu, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnostné opatrenia.....	3
1.1 Vysvetlenie symbolu	3
1.2 Príprava	3
2. Technický Údaje	3
3. Stavebníctvo	4
4. inštalácia.....	5
5. Demontáž	6
6. Použitie.....	6
7. Čistenie a údržba.....	6
8. Šetrný k životnému prostrediu Likvidácia	7
8.1 Likvidácia a balenie	7
8.2 Likvidácia OEEZ.....	7
EÚ vyhlásenie o zhode.....	8

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak odovzdáte výrobok tretej strane, musíte spolu s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Bezpečnosť

1.1 Vysvetlenie symbolov



Označenie CE sa môže použiť na identifikáciu, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.



Varovanie! Riziko rozdrvenia rúk!

1.2 Príprava

- Po opatrnom vybratí stroja z krabice ho dôkladne vyčistite jemným mydlom a vodou **PRED** prvým použitím.
- Extraktor medu by mal byť umiestnený na suchom, rovnom a stabilnom povrchu.

2. Špecifikácie

Model	AR-HE-HS4R
Materiál extraktor medu	Nehrdzavejúca oceľ
Kryt materiálu	PMMA
Materiál voštinový kôš	Nehrdzavejúca oceľ
Rozmery voštinového koša	26 cm x 26 cm
Materiálová kľuka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál hnacieho hriadeľa a prevodovky	Oceľ
Celková výška vrátane ručnej kľuky a nôh	cca 90 cm
Výška kotla	61 cm
Výška kotla s nožičkami	81 cm
Priemer kotla	49 cm
Veľkosť plástu max.	26 x 42 cm
Pohon navijaka	3:1 bez voľnobehu
Priemer výstupu kotla	40 mm
Hmotnosť	16 kg

3. Konštrukcia



Nie.	Meno	Číslo
1	Bubon na extrakciu medu	1
2	Priehľadné viečka	2
3	Medový výtok s vekom	1
4	Hexadecimálna matica (na výtoku)	1
5	O krúžok (vopred zostavený na výtoku)	1
6	Nohy	3
7	Zapínanie nôh	6
8	Podložky	6
9	Krídlová matica	1
10	Blázon	1

4. Inštalácia

- 1. Krok:** Nohy extraktora medu pripevnite pomocou priložených skrutiek (7) a podložiek (8).



- 2. Krok:** Ak chcete namontovať výstup medu, vyberte šesťhrannú maticu (4) z výstupného kusu. Vložte výtok do otvoru vpredu a zaistite chrbát šesťhrannou maticou (dostatočne tesnou na utesnenie krúžku O).



- 3. Krok:** Namontujte kľuku (10) na vonkajšiu stranu bubna jej vložení a utiahnutím skrutky.

- 4. Krok:** Umiestnite priehľadné viečka na extraktor medu.



- 5. Krok:** (Nožičky priskrutkujte k zemi alebo povrchu pre väčšiu stabilitu (diely sú súčasťou balenia).



5. Demontáž

- Ak chcete rozobrať extraktor medu, odstráňte dve krídlové matice s podložkami na zariadení (jedna na každej strane) a potom odstráňte hornú nosnú tyč. Nádoba sa potom môže zdvihnúť.
- Guľôčkové ložisko je umiestnené pod kontajnerom, aby sa zlepšila rotácia. Vezmite ho nabok na bezpečnom mieste (napríklad šálka), aby sa neodkotúľal a nestratil.

6. Použit'

1. Vložte voštiny do nádoby extraktora medu. Naplňte ho z dvoch alebo štyroch strán, aby ste zabezpečili rovnováhu extraktora medu a znížili intenzívne trasenie. Malé a stredne veľké voštiny môžu byť umiestnené radiálne v nádobe tak, aby obe strany mohli odtekať súčasne.
2. Umiestnite viečka na extraktor medu a začnite otáčať kľukou, aby ste extrahovali med. Voštiny odstráňte hneď, ako je extraktor medu pripravený.
3. (Len pre veľké plásty) Akonáhle sú voštiny vyprázdnené na jednej strane, vyberte ich, raz ich otočte a vložte späť do extraktora medu. Opakujte krok 2 a potom odstráňte voštiny.
4. Keď je odtok umiestnený nad vedrom alebo inou nádobou, otvorte výstup medu a začnite nechať med vytekať. Nakloňte extraktor medu dopredu, aby vyteklo čo najviac medu.

7. Čistenie a údržba

Rýchle čistenie

Možnosť 1: Opláchnite extraktor medu pomocou hadice na vodu studenou vodou. Ak je k dispozícii, tlakový čistič je veľmi účinný. Odstráňte prebytočnú vodu, aby ste zabránili povrchovej hrdzi.

Možnosť 2: Umiestnite extraktor medu vedľa úľa. Včely ho vyčistia a materiály znovu použijú.

8. Ekologická likvidácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál je pre deti nebezpečný. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

8.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

8.2 Likvidácia starého zariadenia

- Odpadové zariadenia musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi pre miestnu likvidáciu odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a požiadajte o adresu najbližšieho recyklačného strediska a odovzdajte svoje zariadenie tam.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kancelárie: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami smerníc EÚ na bezpečnosť a ochranu zdravia vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii, ako aj dizajnu, ktorý uvádzame na trh.

Názov produktu: AREBOS Ručný extraktor medu 4 rámičky

Číslo modelu: AR-HE-HS4R

Číslo položky: 4260551588891

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Európske smernice:

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES

Dátum/podpis Výrobca/miesto: Würzburg, 21.04.2022



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca tohto návodu na použitie/technických údajov: Dipl.-

Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB

10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071