

AREBOS

Automatisk Kabelupprullning

AR-HE-AKA10/15/20



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsanvisningar	3
1.1 Symbolförklaring	3
1.2 Säkerhetsvarningar	4
2. Avsedd användning	4
3. Montering	4
4. Felsökning	5
5. Tekniska data	5
6. Miljövänligt bortskaffande	6
6.1 Avfallshantering och förpackning	6
6.2 Bortskaffande av avfallsutrustning	6
EU:s försäkran om överensstämmelse	7

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även bruksanvisningen överlämnas. Behåll bruksanvisningen för senare referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.

1. Säkerhetsanvisningar

1.1 Symbolförklaring



Denna produkt får **inte** kasseras med hushållsavfall!



På grundval av CE-märkning kan det erkännas att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.



Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen på området tungmetaller, bromerade flamskyddsmedel och mjukgörare för att skydda människors hälsa och miljön.



Denna produkt har testats och certifierats av Intertek. Symbolen "GS" står för testad säkerhet. Produkter som är kompatibla med är märkta med detta märke, uppfyller kraven i den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG).



Varning för elektrisk spänning!



Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Att Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga skador eller skador. Förvara bruksanvisningen säkert.

1.2 Säkerhetsvarningar

- Apparaten får inte användas av barn under 16 år eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap.
- Risk för kvävning - barn får inte leka med utrustning.
- Använd inte apparaten i potentiellt explosiv atmosfär.
- Använd eller använd inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Sänk inte ner apparaten under vatten.
- Använd enheten endast under övervakning.
- Kontrollera om apparaten kan skadas före varje användning. Använd inte defekta enheter eller enhetsdelar. Vid anspråk, kontakta en specialist eller kundtjänst.
- Använd aldrig apparaten vid skador på elektriska kablar eller nätanslutningen.
- Anslut strömkontakten till ett ordentligt säkert eluttag.
- Innan du servar, tar hand om eller reparerar enheten ska du koppla ur nätsladden från eluttaget genom att vidröra den på strömkontakten.

2. Avsedd användning

Enheten fungerar som en förlängningskabel för en elektrisk anslutning. En temperaturbrytare mot överhettning är **inte** tillgänglig! Vid användning måste trumman vara helt oregistrerad så att uppvärmning eller bränning av kablarna (induktivt motstånd) undviks. Obehöriga strukturella ändringar, tillägg eller konverteringar till enheten är förbjudna och leder till att garantianspråken upphör att gälla. Före användning måste användaren ha läst och förstått dessa bruksanvisningar, särskilt säkerhetsanvisningarna.

3. Montering

Installera enheten på väggen enligt ovanstående säkerhetsbestämmelser. Se vid behov även med expertpersonal att väggen är lämplig för installation.

1. Borra 2x M8 hål som matchar hålen i monteringsfästet.
2. Anslut kabeltrumman med vridstiftet till fästet.
3. Dra slangen, den har 2-3 låslägen var 1 meter.
4. Dra inte i kabeln när den är helt avrullade.
5. Håll i kontaktarna när kabeln är indragen.



4. Felsökning

Det vanligaste felet är: Kabeln kan inte dras tillbaka automatiskt efter att kabeln har förlängts helt. Anledningen till detta kan vara att kabelns ände är låst, eftersom stoppet förblir i låspunkten och ingen ytterligare kabel kan dras ut för att lossna.

Det finns två sätt att lösa detta:

1. Håll kabeln vid den gula varningsmarkeringen och dra med en ryckig rörelse tills kabeln dras tillbaka.
2. Placera trumman med höger sida nedåt och dra kabeln, tills den drar sig tillbaka.

Problem: Ingen ström flödar så snart en enhet är ansluten.

Möjlig orsak och lösning:

- Det kan vara så att termostaten har ett problem på grund av överladdning eller överhettning.
- Dra ut alla apparater ur kontakten och tryck på den lilla röda knappen bredvid logotypen



5. Tekniska data

Modell	Kabellängd	Artikel	Spänning	Bostadsmaterial
AR-HAN-AKA10	10 m	4260627425990	230V AC; 16A	PP
AR-HE-AKA15	15 m	4260627426003	230V AC; 16A	PP
AR-HAN-AKA20	20 m	4260627426010	230V AC; 16A	PP

6. Miljövänligt bortskaffande

Varning Risk för kvävning! Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

6.1 Avfallshantering och förpackning

- Förpackningen av din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transporten. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Släng förpackningen i en behållare för återvinningsbara material.

6.2 Bortskaffande av avfallsutrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och bestämmelserna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration via adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet där.



Symbolen för den överkorsade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk utrustning anger att den inte får kastas i hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Uppsamlingsplatser för WASTE elektrisk och elektronisk utrustning finns i ditt område för gratis returer. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Du kan informera dig själv på vår hemsida www.arebos.de om andra returalternativ som skapats av oss.



Den separata insamlingen av WEEE är avsedd att förhindra återanvändning, återvinning eller andra former av återvinning av WEEE, liksom de negativa konsekvenserna av bortskaffande på miljön och människors hälsa.

Vårt kundtjänstnummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU:s försäkran om överensstämmelse

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

härmed förklara att följande produkter uppfyller de relevanta, väsentliga hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och design samt i de versioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS Automatisk Kabelupprullning

Modellnummer: AR-HE-AKA10/15/20

Artikelnummer: 4260627425990 (10m); 4260627426003 (15m); 4260627426010 (20m)

Om enheten modifieras utan vårt samtycke förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Testad av:

AfPS GS 2014:01 PAK

EU-standard:

EK1 589-14:2014

EN 61242:1997+A1:08+A2:16+A13:17

Datum/Signatur Tillverkare/Plats:

Würzburg, 28.08.2024



Underskrift:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska uppgifter:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Office-adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för inskrivning i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. Nr. DE 61617071