

AREBOS

Tubo flessibile per la pulizia dei tubi



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso.

Sicurezza

- Il tubo di scarico non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
- Il tubo di scarico per la pulizia non deve essere utilizzato da bambini o persone non istruite.

Destinazione d'uso

- Il tubo di scarico viene utilizzato per la pulizia di tubi, pluviali e scarichi nel settore privato e non è adatto per uso commerciale.

Installazione e messa in servizio

- A causa dei getti ad alta pressione diretti all'indietro, il tubo viene tirato nel tubo.
- Spingere l'accoppiamento del tubo di pulizia dello scarico nella pistola e bloccarlo ruotandolo in senso orario.
- Inserire il tubo nel tubo da pulire.
- Accendere l'idropulitrice e premere il grilletto della pistola.
- Alimentare il tubo a mano.
- Quando viene raggiunto un blocco, premere e rilasciare il grilletto della pistola più volte di seguito.
- Dopo aver completato il processo di pulizia, spegnere prima l'idropulitrice, quindi estrarre il tubo dal tubo e scollegarlo davanti alla pistola

Indicazioni

Lunghezza con attacco Kärcher	10, 15, 20, 25, 30 m
Lunghezza con connettore Lavor	15 metri
Temperatura massima della pressione dell'acqua	60°C
Pressione di esercizio	160 bar
Diametro tubo	9 millimetri
Materiale	Plastico
Adattatore	Attacco a baionetta per idropulitrice Kärcher (per collegamento diretto a una pistola per idropulitrice) Con Lavor per
Adattatore Lavor	Connettore Lavor
Connessione	M22 x 1,5 millimetri

Pulizia e manutenzione

- Pulire il tubo di pulizia dello scarico con un panno asciutto dopo ogni utilizzo. Non usare detergenti!
- Piegare il tubo e conservarlo in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Nota di smaltimento

Smaltimento e confezionamento

- Assicurati che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella tua regione. In alcuni casi, l'imballaggio può essere costituito da sacchetti di plastica - a questo proposito, prestare particolare attenzione a garantire che non finiscano nelle mani dei bambini. C'è il rischio di soffocamento!

Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Alla fine della lunga vita del tuo articolo, smaltisci correttamente le preziose materie prime in modo che possa avvenire un corretto riciclaggio. Se non sei sicuro del modo migliore di procedere, le aziende locali di smaltimento dei rifiuti o i centri di riciclaggio saranno lieti di aiutarti.

Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Imprimere

Nome del prodotto: Tubo di pulizia dello scarico Arebos 10, 15, 20, 25, 30, 15 m

Numero articolo: 4260551582974, 4260551582981, 4260551582998, 4260551583001,
4260551583018, 4260551583247

Modellnummer: AR-HE-RRS-10, AR-HE-RRS-15, AR-HE-RRS-20, AR-HE-RRS-25, AR-HE-RRS-30, AR-HE-RRS-15-Lavor

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Data/firma Produttore/Località: Würzburg, 22.03.2019



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Rappresentativo di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Via Gneisenau 10-11

97074 Brezburg (Würzburg)

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

Numero di registrazione RAEE di 61617071