

AREBOS

Slang för rengöring av rör



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för förtroendet för AREBOS.

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över.

Säkerhet

- Avloppsrengöringsslangen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
- Avloppsrengöringsslangen får inte användas av barn eller oinstruerade personer.

Avsedd användning

- Avloppsrengöringsslangen används för rengöring av rör, stuprör och avlopp i den privata sektorn och är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Installation och idrifttagning

- På grund av högtrycksstrålarna riktade bakåt dras slangen in i röret.
- Tryck in kopplingen på avloppsrengöringsslangen i pistolen och lås den genom att vrida den medurs.
- Sätt in slangen i röret som ska rengöras.
- Slå på högtrycksvätten och tryck på pistolavtryckaren.
- Mata slangen för hand.
- När en blockering uppnås, tryck och släpp avtryckaren på pistolen flera gånger i rad.
- När du har slutfört rengöringsprocessen, stäng först av högtrycksvätten, dra sedan ut slangen ur röret och koppla bort den framför pistolen

Specifikationer

Längd med Kärcher-anslutning	10, 15, 20, 25, 30 m
Längd med Lavor-kontakt	15 meter
Maximal vattentryckstemperatur	60°C
Arbetsstryck	160 bar
Diameter slang	9 mm
Material	Plast
Adapter	Bajonettanslutning för Kärcher högtrycksvätt (för direktanslutning till en högtrycksvättpistol) Med Lavor för
Adapter Lavor	Lavor-kontakt
Samband	M22 x 1,5 mm

Rengöring och underhåll

- Rengör avloppsrengöringsslangen med en torr trasa efter varje användning. Använd inte rengöringsmedel!
- Vik slangen och förvara den på en torr plats utom räckhåll för barn.

Not vid avyttring

Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. I vissa fall kan förpackningen bestå av plastpåsar - var i detta avseende särskilt försiktig så att de inte kommer i händerna på barn. Det finns risk för kvävning!

Kassering av gammal utrustning

- Gamla apparater ska kasseras i enlighet med anvisningarna och bestämmelserna för lokal avfallshantering.
- I slutet av din artikels långa livslängd, kassera de värdefulla råvarorna ordentligt så att korrekt återvinning kan ske. Om du inte är säker på hur du bäst ska gå vidare, hjälper de lokala avfallshanteringsföretagen eller återvinningscentralerna gärna.

Vårt kundservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Avtryck

Produktnamn: Arebos avloppsslang 10, 15, 20, 25, 30, 15 m

Artikelnummer: 4260551582974, 4260551582981, 4260551582998, 4260551583001,
4260551583018, 4260551583247

Modellnummer: AR-HE-RRS-10, AR-HE-RRS-15, AR-HE-RRS-20, AR-HE-RRS-25, AR-HE-RRS-30, AR-HE-RRS-15-Lavor

Om enheten ändras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Datum/signatur Tillverkare/Plats: Würzburg, 22.03.2019



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11 Annonser

97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för registrering i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE-reg.-nr. av 61617071