

Original bruksanvisning – AREBOS soldusch

AREBOS

Soldusch

AR-HE-SDTSS60/SDTSN60



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
1.1 Förklaring av symboler	3
1.2 Allmän information	3
2. Delar	4
3. Församling	5
4. Använda	6
4.1 Första användning av duschen	6
4.2 Bruksanvisning	6
4.3 Efter användning	6
4.4 Vinterförvaring	6
5. Specifikationer	7
6. Miljövänlig avfallshantering	7
6.1 Avfallshantering och förpackning	7
6.2 Kassering av gammal utrustning	7
EU-försäkran om överensstämmelse	8

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du ger produkten till en tredje part måste denna bruksanvisning överlämnas tillsammans med den. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte stämmer överens med de fysiska föremålen. Se de fysiska objekten.

1. Säkerhet

1.1 Förklaring av symboler



Uppmärksamhet! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe!



Uppmärksamhet! Het yta!



Uppmärksamhet! Varmvatten!

1.2 Allmän information

- För duschen, välj en plats med så mycket solljus som möjligt.
- Fäst duschen på en betongplatta eller på ett träfundament med hjälp av de fyra gängade hylsan, de fyra skruvarna och de fyra brickorna.
- Använd inte salt eller annat frostskyddsmedel eftersom de kommer att skada duschen. Om du använder frostskyddsmedel upphör garantin för duschen.
- Rekommenderat vattentryck: 3,5 bar.
- För att undvika skållning måste duschspaken alltid vara inställd på kallt vatten (blått) innan du börjar duscha.
- Barn bör endast använda duschen under uppsikt av vuxen så att de inte skållar sig.
- Vattentemperaturen i duschen kan nå upp till 60°C i starkt solljus! För att undvika skållning, se till att duschspaken **alltid** är inställd på kallt vatten (blått) innan du börjar duscha. Barn bör därför endast använda duschen under uppsikt av vuxen så att de inte skållar sig.

2. Delar



A  1x	B  1x	C  Ø 85 mm 1x
D  1x	E  1x	F  Ø 19 mm 4x
G  Ø 24 mm 1x	H  1x	I  Ø 19 mm 1x
J  1x	K  4x	L  1x
M  1x	N  1x	O  1x

3. Församling

1. Välj en plats som får så mycket solljus som möjligt för din soldusch.
2. Fäst det nedre stativet med duschgolv (B) på en betongplatta eller träbas med fyra skruvar, brickor och muttrar (K). Vi rekommenderar att du använder en skiftnyckel.
3. Fäst duschhuvudet (D) på förlängningsröret (E) med packning (G) och packning (F). Fäst avledningsventilen (L) på förlängningsröret (E) med packningen (F). Fäst omkopplingsventilen (L) med packningen (F) på gängan på det övre stativet (A). Justera dessa delar endast med händerna. Använd inte skiftnyckel. Fäst slangen (M) med fördelningsventilen (L) och handduschen (N). Fäst handduschhållaren (O) på det övre stativet (A).
4. Placera O-ringen (C) på det nedre stativet (B).
5. Lyft det övre stativet (A) till det nedre stativet (B). Anslut slangarna.
6. Vrid låsringen medurs för att ansluta de två stativen (A+B). Handtaget och duschhuvudet (D) måste vara vända åt samma håll.
7. Fäst fotbrickan (H) med packning (F) på det nedre stativet (B).



4. Använda

4.1 Första användning av duschen

1. Öppna handtaget och vrid det till "**hett**" läge. Detta säkerställer att inga luftbubblor fastnar i slangarna vid påfyllning av vatten.
2. Anslut din trädgårdsslang till slangkopplingen (**J**). Slå på vattnet för att fylla solduschen. Det tar några minuter för solduschen att fyllas.
3. När vattnet rinner ut ur duschhuvudet (**D**), stäng av handtaget. Nu börjar solduschen värma upp vattnet.
4. Beroende på mängden solljus och utomhustemperaturen tar det cirka två timmar för solduschen att värma upp vattnet helt.
5. Vattentemperaturen i solduschen kan nå upp till 60 grader i starkt solsken.
 - **WARNING:** För att undvika skållning, se till att vrida handtaget till läget "kallt vatten" innan du använder solduschen. Ställ sedan in önskad temperatur.

4.2 Bruksanvisning

- Observera: Om du inte har använt solduschen på mer än 3 dagar rekommenderar vi att du låter vattnet rinna i 2 minuter innan du använder det för att byta ut vattnet i soltankarna. Stillastående vatten i en varm miljö kan vara ett centrum för farliga bakterier!
Observera: Stillastående vatten i tanken motsvarar inte längre dricksvattenkvaliteten!
 - Uppmärksamhet:
På grund av solens strålar kan vattnet i soltanken bli varmt. Vi rekommenderar därför att du alltid placerar den kall-varma engreppsblandaren i mittläget (mellan varmt och kallt) i början. Sedan kan du vrida den till önskad temperatur.
1. Slå på den kallvarma engreppsblandaren, "ON"-läget och du kan njuta av ditt "sol"-uppvärmda vatten. Notera: Vatteninflödet måste vara påslaget för att duschen ska fungera
 2. Stäng av vattentillförseln till duschen när du är klar.

4.3 Efter användning

- Duschen har inget vattenstopp. Följaktligen måste inloppet stängas av efter användning.

4.4 Vinterförvaring

1. Stäng av trädgårdsslangen och koppla ur den.
2. Öppna handtaget och vrid det till "hett" läge så att vattnet kan rinna av från slangarna och solduschen (detta tar cirka 8-10 minuter). Stäng inte av eller vrid inte handtaget medan du dränerar, annars slutar vattnet att rinna av.
3. Vrid låsringen moturs för att skruva loss det övre stativet (A) från det nedre stativet (B). Efter det, koppla bort slanganslutningen. Nu kan vattnet rinna ut ur solduschen.
4. Demontera det nedre stativet (B) och håll det återstående vattnet från solduschen.

5. Rengör och torka alla delar av solduschen.
6. På vintern, förvara alla delar av solduschen inomhus och på en torr plats för att undvika köldskador.


UPPMÄRKSAMHET:

- Använd inte salt eller andra frostskyddsmedel.
- Rekommenderat vattentryck: max 3,5 bar. Solduschen får under inga omständigheter drivas med en extra pump eller ett tappvattenrör.
- Uppvärmningen av vattnet gör att vattnet expanderar. Detta gör att endast minimalt med vatten kan rinna ut från duschhuvudet.
- När du använder duschen för första gången, töm vattnet i några minuter och rengör insidan av duschen med rinnande vatten för att eliminera plast- och oljelukt.

5. Specifikationer

Modell	AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
Tankens volym	60 l
Max. vattentemperatur	60° C
Material	Plast, förkromad
Storlek på duschens monteringsplatta	Storlek 18 x 14,5 cm
Duschhuvudets höjd	195 cm
Duschens höjd	220 cm
Diameter duschhuvud	15 cm
Vattentryck	3,5 bar
Nettovikt	9,0 kg
Färg	Svart, Silver / Svart

6. Miljövänlig avfallshantering

 **Varning! för kvävning!** Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

6.1 Avfallshantering och förpackning

- Förpackningen till din enhet är gjord av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

6.2 Kassering av gammal utrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration för adressen till närmaste återvinningscentral och lämna din enhet där.

Vårt kundtjänstnummer: Tfn +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi intygar härmed att de produkter som avses nedan uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner vi släpper ut på marknaden.

Produktnamn: AREBOS soldusch

Modellnummer: AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60

Varunummer: 4252023109512 / 4252023108249

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

EU-standard:

SS-EN 817:2008

SS-EN 1112:2008

SS-EN 200:2008

EG nr 1907/2006 REACH

Datum/underskrift Tillverkare/Plats:

Würzburg 23.11.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Inskrivningsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071