

Oryginalna instrukcja obsługi – Polerka samochodowa AREBOS

# AREBOS

## Polerka samochodowa

AR-HE-AP



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

# Spis treści

<b>1. Bezpieczeństwo .....</b>	<b>3</b>
1.2 Instrukcje bezpieczeństwa .....	4
1.3 Bezpieczeństwo zatrudnienia.....	4
1.4 Bezpieczeństwo elektryczne.....	4
1.5 Bezpieczeństwo osób .....	4
1.6 Użytkowanie i obróbka elektronarzędzia.....	5
<b>2. Instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich zastosowań .....</b>	<b>6</b>
2.1 Typowe ostrzeżenia dotyczące polerowania.....	6
2.2 Niepowodzenie i związane z nim ostrzeżenia .....	7
2.3 Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące polerowania .....	7
<b>3. Opis:.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Montaż .....</b>	<b>8</b>
4.1 Przyczepność .....	8
4.2 Płyta szlifierska / polerska .....	8
<b>5. Używać .....</b>	<b>9</b>
5.1 Przeznaczenie .....	9
5.2 Przeznaczenie .....	9
5.3 Ryzyko rezydualne .....	9
<b>6. Zastosowanie .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Instrukcja obsługi .....</b>	<b>10</b>
7.1 Montaż pokrywy polerskiej.....	10
7.2 Montaż uchwytu (dodatki uchwyt) .....	10
7.3 Wyłącznik.....	10
7.4 Regulacja prędkości .....	10
7.5 Wymiana szczotek .....	10
7.6 Polerki.....	11
<b>8. Konserwacja .....</b>	<b>11</b>
<b>9. Dane techniczne .....</b>	<b>11</b>
<b>10. Utylizacja przyjazna dla środowiska .....</b>	<b>12</b>
10.1 Utylizacja i pakowanie .....	12
10.2 Utylizacja starego sprzętu .....	12
<b>Deklaracja zgodności UE .....</b>	<b>13</b>

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

## 1. Bezpieczeństwo



Produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Oznakowanie CE może być wykorzystane do uznania, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



**Ostrzeżenie!** Przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



**Ostrzeżenie!** Stosować ochronniki słuchu!



**Ostrzeżenie!** Noś okulary ochronne!



Obudowa ochronna izolowana (II klasa ochrony)!



Ten produkt został przetestowany i certyfikowany przez TÜV Rheinland.

Symbol "GS" oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty zaczynające się od oznaczone tym znakiem, spełniają wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

## 1.2 Instrukcje bezpieczeństwa

- **OSTRZEŻENIE:** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
- Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.
- Termin "elektronarzędzie" użyty w instrukcji bezpieczeństwa odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym).

## 1.3 Bezpieczeństwo zatrudnienia

- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrym świetle. Zagrazony lub nieoświetlony Miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- Nie należy pracować z elektronarzędziem w środowisku potencjalnie wybuchowym, w którym występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Trzymaj dzieci i inne osoby z dala podczas korzystania z elektronarzędzia. W przypadku rozproszenia uwagi możesz stracić kontrolę nad urządzeniem.

## 1.4 Bezpieczeństwo elektryczne

- Złącze elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Wtyczki nie wolno zmieniać w żaden sposób. Nie używaj wtyczek adaptera razem z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmienione wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj fizycznego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.
- Trzymaj elektronarzędzia z dala od deszczu i wilgoci. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu do przenoszenia lub wieszania elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazda. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli pracujesz z elektronarzędziem na zewnątrz, używaj tylko przedłużaczy, które nadają się również do użytku na zewnątrz. Zastosowanie przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli działanie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, użyj wyłącznika różnicowoprądowego. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

## 1.5 Bezpieczeństwo osób

- Bądź uważny, zwracaj uwagę na to, co robisz i podchodź do pracy z elektronarzędziem z rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieostrożności podczas korzystania z elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń.
- Nosić środki ochrony osobistej i zawsze nosić okulary. Noszenie środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń.
- Unikaj niezamierzonego uruchomienia. Upewnij się, że elektronarzędzie jest wyłączone przed podłączeniem, podniesieniem lub przenoszeniem. Jeśli trzymasz palec na przełączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączasz urządzenie do zasilacza po włączeniu, może to prowadzić do wypadków.

- Zdejmij narzędzia regulacyjne lub klucze przed włączeniem elektronarzędzia. Narzędzie lub klucz znajdujący się w obracającym się sprzęcie może spowodować obrażenia.
- Unikaj nieprawidłowej postawy. Zapewnij sobie bezpieczne oparcie i zachowaj równowagę przez cały czas. Pozwala to lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuterię lub długie włosy można złapać ruchomymi częściami.
- Jeśli można zamontować urządzenia do odsysania i zbierania pyłu, upewnij się, że są one prawidłowo podłączone i używane. Zastosowanie systemu odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenie pyłem.

### **1.6 Użytkowanie i obróbka elektronarzędzia**

- Nie przeciążaj urządzenia. Do pracy użyj elektronarzędzia przeznaczonego do tego celu. Dzięki odpowiedniemu elektronarzędziu możesz pracować lepiej i bezpieczniej w określonym zakresie mocy.
- Nie używaj elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można już włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i wymaga naprawy.
- Odłącz urządzenie przed wprowadzeniem jakichkolwiek ustawień, zmianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zezwalaj osobom, które go nie znają lub nie przeczytały tych instrukcji, na korzystanie z urządzenia. Elektronarzędzia są niebezpieczne, gdy są używane przez niedoświadczone osoby.
- Ostrożnie konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy części ruchome działają prawidłowo i nie są zablokowane, czy części są uszkodzone lub uszkodzone w taki sposób, że działanie elektronarzędzia jest osłabione. Napraw uszkodzone części przed użyciem urządzenia. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle utrzymane elektronarzędzia.
- Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Starannie konserwowane narzędzia skrawające z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenie i są łatwiejsze w obsłudze.
- Używaj elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi do wkładania itp., Zgodnie z tymi instrukcjami. Weź pod uwagę warunki pracy i czynność, którą należy wykonać. Używanie elektronarzędzi do zastosowań innych niż przewidziane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zleć naprawę elektronarzędzia tylko wykwalifikowanemu personelowi i tylko z oryginalnymi częściami zamiennymi. Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

## 2. Instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich zastosowań

### 2.1 Typowe ostrzeżenia dotyczące polerowania

- To elektronarzędzie ma być używane jako polerka. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje i dane, które otrzymujesz wraz z urządzeniem. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
- To elektronarzędzie nie nadaje się do szlifowania, szlifowania papieru ściernego, pracy ze szczotkami drucianymi, szlifowania odcinającego. Zastosowania, do których elektronarzędzie nie jest przeznaczone, mogą powodować zagrożenia i obrażenia.
- Nie używaj akcesoriów, które nie zostały specjalnie zaprojektowane i zalecane przez producenta dla tego elektronarzędzia. To, że można przymocować akcesorium do elektronarzędzia, nie gwarantuje bezpiecznego użytkowania.
- Dopuszczalna prędkość narzędzia musi być co najmniej tak wysoka, jak prędkość maksymalna wskazana na elektronarzędziu. Akcesoria, które obracają się szybciej niż jest to dozwolone, mogą zostać zniszczone.
- Zewnętrzna średnica i grubość płytki musi odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Nieprawidłowo zwymiarowane narzędzia nie mogą być odpowiednio ekranowane ani kontrolowane.
- Ściernice, kołnierze, podkładki szlifierskie lub inne akcesoria muszą dokładnie pasować do wrzeciona szlifierskiego elektronarzędzia. Narzędzia do wkładania, które nie pasują ciasno do wrzeciona szlifierskiego elektronarzędzia, obracają się nierównomiernie, wibrują bardzo mocno i mogą prowadzić do utraty kontroli.
- Nie używaj uszkodzonych narzędzi do wkładek. Przed każdym użyciem sprawdź narzędzia do wkładania, takie jak ściernice pod kątem wiórów i pęknięć, podkładki szlifierskie pod kątem pęknięć, zużycia lub dużego zużycia, szczotki druciane pod kątem luźnych lub uszkodzonych drutów. Jeśli elektronarzędzie lub narzędzie do wkładania spadnie, sprawdź, czy nie jest uszkodzone, lub użyj nieuszkodzonego narzędzia do wkładania. Po sprawdzeniu i włożeniu narzędzia trzymaj i znajdujące się w pobliżu osoby poza płaszczyzną obracającego się narzędzia i pozwól narzędziu pracować z maksymalną prędkością przez jedną minutę. Uszkodzone narzędzia zwykle pękają w tym okresie testowym.
- Nosić środki ochrony osobistej. W zależności od zastosowania należy stosować pełną ochronę twarzy, ochronę oczu lub okulary ochronne. W stosownych przypadkach należy nosić maskę przeciwpyłową, ochronę uszu, rękawice ochronne lub specjalny fartuch, który chroni przed niewielkimi cząstkami ściernymi i materiałowymi. Oczy powinny być chronione przed latającymi ciałami obcymi, które powstają podczas różnych zastosowań. Maski przeciwpyłowe lub respiratory muszą filtrować pył powstający podczas użytkowania. Jeśli jesteś narażony na głośny hałas przez długi czas, możesz doświadczyć utraty słuchu.
- Upewnij się, że inne osoby zachowują bezpieczną odległość od miejsca pracy. Każdy, kto wchodzi do miejsca pracy, musi mieć na sobie środki ochrony osobistej. Fragmenty obrabianego przedmiotu lub złamane narzędzia mogą odlecieć i spowodować obrażenia nawet poza bezpośrednim obszarem roboczym.
- Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie uchwytu tylko podczas wykonywania pracy, w której narzędzie może uderzyć w ukryte linie energetyczne lub własny przewód zasilający. Kontakt z linią pod napięciem może również zasilać metalowe części urządzenia i prowadzić do porażenia prądem.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od obracających się narzędzi do wkładek. Jeśli utracisz kontrolę nad urządzeniem, przewód zasilający może zostać przecięty lub złapany, a ręka lub

ramię może zostać zaplątane w obracające się narzędzie.

- Nigdy nie odkładaj elektronarzędzia, zanim narzędzie do wkładania nie zatrzyma się całkowicie. Obrotowe narzędzie do wkładania może zetknąć się z półką, co może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
- Nie uruchamiaj elektronarzędzia podczas jego noszenia. Twoje ubrania mogą zostać uchwycone przez przypadkowy kontakt z narzędziem do wkładania wirującego, a narzędzie do wkładania może wwiercić się w twoje ciało.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne elektronarzędzia. Dmuchawa silnika zasysa kurz do obudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalowego może powodować zagrożenia elektryczne.
- Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą zapalić te materiały.
- Nie używaj narzędzi do wkładek, które wymagają płynów chłodzących. Użycie wody lub innych płynów chłodzących może spowodować porażenie prądem.

## **2.2 Niepowodzenie i związane z nim ostrzeżenia**

- Niepowodzenie to nagła reakcja w wyniku zaczepionego lub zablokowanego obracającego się narzędzia do wkładania, takiego jak ściernica, podkładka szlifierska, szczotka druciana itp. W rezultacie niekontrolowane elektronarzędzie jest przyspieszane w kierunku obrotu narzędzia płytkowego w punkcie blokowania.
- Na przykład, jeśli ściernica zaczepi się lub zakleszczy w obrabianym przedmiocie, krawędź ściernicy, która jest zanurzona w obrabianym przedmiocie, może się zaplątać, powodując pęknięcie ściernicy lub odrzut. Następnie ściernica przesuwa się w kierunku lub od operatora, w zależności od kierunku obrotu koła w punkcie blokowania. Ściernice mogą również pęknąć.
- Kickback jest wynikiem nieprawidłowego lub nieprawidłowego użycia elektronarzędzia. Można temu zapobiec, podejmując odpowiednie środki ostrożności opisane poniżej.
  - a) Trzymaj mocno elektronarzędzie i ustaw ciało i ramiona w pozycji, w której możesz wchłonąć siły odrzutu. Zawsze używaj uchwytu pomocniczego, jeśli jest dostępny, aby mieć jak największą kontrolę nad siłami odbicia lub momentami reakcji podczas rozruchu. Operator może kontrolować siły odrzutu i reakcji, podejmując odpowiednie środki ostrożności.
  - b) Nigdy nie zbliżaj ręki do narzędzi wirujących. Narzędzie do wkładania może przesuwać się po dłoni w przypadku odrzutu.
  - c) Ciałem unikaj obszaru, w którym elektronarzędzie zostanie przeniesione w przypadku odrzutu. Odrzut napędza elektronarzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu ściernicy w punkcie blokowania.
  - d) Pracuj szczególnie ostrożnie w obszarze narożników, ostrych krawędzi itp. Zapobiegaj odbijaniu się narzędzi do płytki i zakleszczaniu się od obrabianego przedmiotu. Obracające się narzędzie do wstawiania ma tendencję do zacinania się w rogach, ostrych krawędziach lub podczas odbijania się. Powoduje to utratę kontroli lub niepowodzenie.
  - e) Nie używaj łańcucha ani ząbkowanego brzeszczotu. Takie narzędzia często powodują niepowodzenie lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.

## **2.3 Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące polerowania**

- Nie dopuszczaj do luźnych części okapu polerskiego, zwłaszcza sznurków mocujących. Przechowuj lub skracaj sznurki mocujące. Luźne, obracające się sznurki mocujące mogą chwycić palce lub złapać się w obrabiany przedmiot.

- Nigdy nie trzymaj obrabianego przedmiotu w dłoni lub nad nogą. Przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnego uchwytu. Ważne jest, aby dobrze zamocować obrabiany przedmiot, aby zminimalizować ryzyko kontaktu fizycznego lub utraty kontroli. Podtrzymywać duże przedmioty, aby zmniejszyć ryzyko skręcenia lub złamania.
- Duże przedmioty obrabiane mogą ugiąć się pod własnym ciężarem i dlatego muszą być podtrzymywane w odpowiedni sposób.
- Edytuj tylko te materiały, które są opisane w tym podręczniku i zatwierdzone dla tego urządzenia. Inne materiały mogą prowadzić do dodatkowych zagrożeń dla zdrowia lub środowiska.

### **3. Opis:**

1. Włącznik/wyłącznik
2. Przycisk blokady
3. Elektroniczny tempomat
4. Pokrętło blokady wału
5. Płyta szlifierska / polerska
6. Przystawka szlifierska
7. Uchwyt
8. 2x sześciokątne
9. 2x szczotki węglowe
10. Klucz sześciokątny

### **4. Montaż**

#### **4.1 Przyczepność**

- Umieścić uchwyt (7) na wspornikach głowicy maszyny i przymocować go po obu stronach sześciokątnymi (9).
- Uchwyt może być zamontowany dla użytkowników leworęcznych lub praworęcznych.

#### **4.2 Płyta szlifierska / polerska**

- Nacisnąć pokrętło blokady wału (4) i obrócić płytę szlifierską/szlifierską (5), aż blokada wału zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Dokręć płytkę polerską/szlifierską na wale maszyny, przytrzymując pokrętło blokady wału.
- Zmiana mocowania tarczy polerskiej/szlifierskiej
- Płyta polerska / szlifierska (5) ma zapięcie na rzep, do którego można łatwo przymocować, a także zdjąć tarcze polerskie i szlifierskie z rzepem.
- Umieść ściernicę i ściernicę na krawędzi i wciśnij ją w środek płyty.
- Aby wyjąć, przytrzymaj ściernicę i ściernicę do krawędzi i wyciągnij ją.



## 5. Używać

### 5.1 Przeznaczenie

- Polerka jest narzędziem polerskim przeznaczonym do polerowania metali i powierzchni malowanych. Rozprowadź środek polerski równomiernie na tarczy polerskiej. Nie nakładaj lakieru bezpośrednio na polerowaną powierzchnię.

### 5.2 Przeznaczenie

- Wszystkie zastosowania z wyrobem, które nie są wymienione w rozdziale "Zamierzone użycie", uważa się za użycie niezamierzone.
- Urządzenie nie może być używane do następujących celów:
  - przetwarzanie innych materiałów, które nie są wymienione w zamierzonym zastosowaniu,
  - używać z brzeszczotem,
  - używać jako urządzenia stacjonarnego,
  - Dysk dla innych urządzeń
- Istnieje ryzyko obrażeń.
- Użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody majątkowe, a także obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
- Jeśli w urządzeniu używane są inne lub nieoryginalne komponenty, gwarancja producenta wygasa.

### 5.3 Ryzyko rezydualne

- Nawet jeśli urządzenie jest używane prawidłowo, zawsze istnieje pewne ryzyko resztkowe, którego nie można wykluczyć. Z typu i konstrukcji urządzenia można wywnioskować następujące potencjalne zagrożenia:
  - Kontakt z niezabezpieczoną tarczą (cięcie)
  - Sięganie do wciąż obracającej się tarczy (cięcie)
  - Wyrzucanie części dysku (zranienie cięte lub)
  - Wyrzucanie części materiału przeznaczonego do obróbki (zranienie cięte lub)
  - Zagrożenie pożarowe spowodowane przez lecące iskry
  - Uszkodzenie słuchu w przypadku nienoszenia ochronników słuchu (ubytek słuchu)
  - Wdychanie cząstek ściernych z materiału i dysku
  - porażenie prądem podczas dotykania nieizolowanych elementów elektrycznych.
- Jeśli instrukcje zawarte w instrukcji użytkowania nie są przestrzegane, z powodu niewłaściwego użytkowania może powstać inne ryzyko szczątkowe

## 6. Zastosowanie

- Stosując wosk i środki polerskie, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta!
- Naciągnij gruboziarnisty tekstylny kaptur polerski na płytę polerską.
- Upewnij się, że okap polerski jest wolny od zanieczyszczeń.
- Rozprowadź środek polerski równomiernie na tarczy polerskiej. Nie nakładaj lakieru bezpośrednio na polerowaną powierzchnię.
- Polerki włączają się lub wyłączają tylko wtedy, gdy urządzenie spoczywa na polerowanej powierzchni.

- Umieść przedłużacz na ramieniu i najpierw pracuj na płaskich i dużych powierzchniach, takich jak maska, pokrywa bagażnika i dach. Pracuj płynnymi ruchami.
- **Ważny! Pozostaw polerki na powierzchni polerskiej, bez nacisku kontaktowego!**
- Następnie przejdź do obróbki mniejszych powierzchni (np. drzwi). Pozostaw przewód zasilający do swobodnego zawieszenia.
- W przypadku trudno dostępnych miejsc zdejmij kaptur polerski z płyty i pracuj nad tymi obszarami ręcznie. (np. lusterka wsteczne, zderzaki, klamki itp.)
- Teraz zastąp tekstylny kaptur polerski kapturem do polerowania i naciągnij go na płytę polerską. Upewnij się, że jest wolny od zanieczyszczeń. Usuń warstwę polerską w tej samej kolejności, w jakiej został nałożony lakier.
- **Uwaga! Nie wywieraj presji na polerów!**

## 7. Instrukcja obsługi

### 7.1 Montaż pokrywy polerskiej

- Elektronarzędzie jest wyposażone w wyrafinowaną i surową pokrywę polerską. Surowa pokrywa polerska służy do nakładania pasty polerskiej. Wyrafinowana pokrywa służy do polerowania.
- Pokrywa polerska powinna być mocno przymocowana i poziomo do tarczy polerskiej.
- Na górze urządzenia znajduje się blokada wrzeciona. Naciskaj je tylko wtedy, gdy pokrywa polerska jest nieruchoma! Dzięki blokadzie wrzeciono jest zablokowane, a kołnierz można łatwo obrócić od wrzeciona, aby zastąpić pokrywę polerską.

### 7.2 Montaż uchwytu (dodatkowy uchwyt)

- Zawsze mocno przymocuj uchwyt "U" do maszyny przed uruchomieniem. Uchwyt można przymocować do boków maszyny w jednej z pozycji. Podczas polerowania trzymaj urządzenie mocno i pewnie obiema rękami (jedną ręką na uchwycie przełącznika, a drugą na uchwycie).

### 7.3 Wyłącznik

- Włączenie: Naciśnij przycisk blokady, a następnie naciśnij przełącznik.
- Wyłączenie: Zwolnij przełącznik.

### 7.4 Regulacja prędkości

- Urządzenie jest wyposażone w elektryczny regulator prędkości. Wskaźnik prędkości jest oznaczony cyframi "6,10,14,18,22,26,30". Możesz zwiększyć prędkość, naciskając przycisk regulacji (1) na wyższą liczbę. Aby zmniejszyć prędkość, naciśnij, aby zmniejszyć liczbę.

### 7.5 Wymiana szczotek

- **PRZESTROGA:** Przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji "OFF" i że wtyczka sieciowa jest odłączona.
- Za pomocą płaskiego śrubokręta zdejmij dwie pokrywy obudowy szczotki.
- Wyjmij dwie szczotki węglowe i wyrzuć je. Uwaga: Szczotki należy zawsze wymieniać parami.
- Wsuń nowe popiersia, załóż pokrowce i dokręć je śrubokrętem. Nowe popiersia mogą najpierw generować iskry, dopóki nie dostosują się do profilu silnika. Powtórz proces po drugiej stronie.

## 7.6 Polerki

- Usuń warstwę polerską w tej samej kolejności, w jakiej został nałożony lakier.
- Uwaga! Nie wywieraj presji na polerów!
- Wskazówki pielęgnacyjne:
  - Aby uzyskać optymalną ochronę lakieru, należy polerować samochód 2 do 3 razy w roku.
  - Myj samochód co najmniej raz na 2 tygodnie. Unikaj używania domowych detergentów, ponieważ mogą one zajmować farbę i odklejać warstwę wosku.
  - Umyj samochód czystą gąbką. Pracuj od góry do dołu.
  - Owady, ptasie odchody i plamy smoły powinny być codziennie usuwane z powierzchni farby.
  - Aby zapobiec zwilżaniu powierzchni farby przez środek czyszczący do szkła, należy go rozpylać na ściereczkę myjącą, a nie bezpośrednio na powierzchnię okna.

## 8. Konserwacja

- Odłącz urządzenie przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu.
- Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia plastikowych przedmiotów. Nie używaj detergentów, rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne i ruchome części z kurzu miękką szczotką.
- Brudny sprzęt do polerowania należy myć ręcznie i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
- W przypadku wystąpienia iskier obie szczotki węglowe (9) należy wymienić specjalistycznym warsztatem.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Jeśli pomimo naszych kontroli jakości i konserwacji urządzenie pewnego dnia ulegnie awarii, naprawa zostanie dokonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

## 9. Dane techniczne

<b>Model</b>	<b>AR-HE-AP</b>
Napięcie znamionowe	230-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Osiągnięcie	1400 W
.RPM	800-3300
Klasa	II <input type="checkbox"/>
Rozmiar dysku	Ø 180 mm
Ciężar	2,9 kg

## 10. Utylizacja przyjazna dla środowiska

**⚠ Uwaga! uduszenia!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

### 10.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Wyrzuć opakowanie do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

### 10.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być usuwane zgodnie z dyrektywami i przepisami dotyczącymi miejscowego usuwania odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją w sprawie adresu najbliższego centrum recyklingu i dostarcz tam swoje urządzenie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na starym urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne w Twojej okolicy do bezpłatnego zwrotu. Możesz uzyskać adresy od swojego miasta lub samorządu. Możesz [www.arebos.de](http://www.arebos.de) dowiedzieć się o innych opcjach zwrotu stworzonych przez nas na naszej stronie internetowej.



Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu umożliwienie ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku odpadów oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji unieszkodliwiania dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

#### Uwaga dotycząca utylizacji baterii

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na bateriach lub akumulatorach wskazuje, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania. Jeżeli baterie lub akumulatory zawierają rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb), pod symbolem przekreślonego kosza na śmieci znajduje się odpowiedni symbol chemiczny. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu starych baterii i akumulatorów po użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w sklepie detalicznym lub w innym punkcie zbiórki w pobliżu. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w swoim mieście lub samorządzie.

**Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

## Deklaracja zgodności UE



My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

niniejszym oświadczamy, że opisane poniżej urządzenia spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i budowę, a także w konstrukcjach wprowadzanych przez nas do obrotu.

Nazwa produktu: Polerka samochodowa

Numer modelu: AR-HE-AP

Numer katalogowy: 4260627421794

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Wytyczne:  
2014/30/UE

Norma UE:  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-3:2013

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg 04.10.2023

Podpis:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkownika/dane techniczne:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:  
Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326  
Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082  
Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071