



Bitte beachten Sie alle Sicherheitsmaßnahmen in diesem Benutzerhandbuch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.






# *Inhaltsverzeichnis*

- 1** Einführung & Sicherheitshinweise
- 2** Lieferumfang
- 3** Aufbauanleitung, Trainings-tipps & Bedienung
- 4** Wartung & Pflege
- 5** Technische Daten
- 6** Umweltfreundliche Entsorgung
- 7** EU Konformitäts-erklärung



# Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Produktes sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, müssen Sie diese Anleitung mit überreichen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in dieser Anleitung stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.



## Wichtige Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit ist für uns von größter Bedeutung. Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und benutzen. Wenn Sie sich bezüglich der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben.

**WARNUNG:** Lesen Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie das Produkt NICHT, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gebrauchsanweisung gründlich gelesen und den Inhalt verstanden haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die Anweisungen sind im Interesse Ihrer Sicherheit.

**Warnung Es besteht Erstickungsgefahr!** Das Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.



**1**

## Sicherheitshinweise

### Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts vertraut machen. Um das Gerät sicher und korrekt zu installieren, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch, bevor Sie beginnen.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie sie, wenn Sie das Produkt weitergeben.

Diese Zusammenfassung kann nicht alle Details aller Varianten und zu beachtenden Schritte enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen.

### Symbol explanation


 **WARNUNG:** Dieses Signalsymbol/Wort weist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**Achtung!** Dieses Signalzeichen/Wort warnt vor möglichen Sachschäden.



**Achtung!** Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Stromschlag, Feuer und schweren Verletzungen führen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**



Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



**WARNUNG!** Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird! Beachten Sie, dass das Gerät kein Spielzeug ist und nicht in die Hände von Kindern gehört. **Erstickungsgefahr!** Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und somit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.

## 1

## Wichtige Sicherheitshinweise

### Sicherheitshinweise

- Ihre Sicherheit ist für uns das Wichtigste. Lesen Sie daher bitte unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt installieren und benutzen. Wenn Sie sich über irgendwelche Informationen in dieser Anleitung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn Sie die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gebrauchsanweisung gründlich gelesen und den Inhalt verstanden haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die Anweisungen sind im Interesse Ihrer Sicherheit.

### WARNUNG!

- Aus Sicherheitsgründen sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen wichtig. Wenn Sie diese Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Zu Ihrer Gesundheit und Sicherheit sollten Personen mit Bluthochdruck, Herzkrankheiten und anderen kardiovaskulären und zerebrovaskulären Erkrankungen dieses Produkt nicht benutzen.
- Behinderte sollten das Gerät nicht allein und ohne Aufsicht von Fachleuten oder medizinischem Personal benutzen.
- Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Arzt zu sprechen, bevor Sie mit einem neuen Training beginnen, wenn Sie kürzlich operiert wurden, schwanger sind, eine Verletzung haben oder wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit oder Ihres Fitnessniveaus haben, die sich durch zusätzliches Training verschlimmern könnten.
- Hören Sie sofort auf zu trainieren, wenn Sie sich schwindlig oder kurzatmig fühlen.
- Wenn Sie Übelkeit, Schmerzen, Unwohlsein oder andere akute Anomalien verspüren, brechen Sie das Training unbedingt ab und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Training wieder aufnehmen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt tragen, da es für Sie zu schwer sein könnte. Möglicherweise benötigen Sie einen Freund oder ein Familienmitglied, um Ihnen beim Auspacken, Zusammenbauen und Umstellen des Produkts zu helfen.
- Halten Sie die Verpackungsteile von Kindern fern, insbesondere von Säuglingen und Kleinkindern, da Ersticken Gefahr besteht.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Produkt vollständig intakt ist; falls es beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter und kontaktieren Sie uns.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Zubehörteile zur späteren Verwendung auf und bewahren Sie sie sicher vor Kindern und Tieren auf.



## 1

## Wichtige Sicherheitshinweise


### Hinweis!

- Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau und der Verwendung des Geräts lesen. Eine sichere und effiziente Nutzung kann nur erreicht werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut, gewartet und benutzt wird.
- Nur für den Gebrauch zu Hause und in Innenräumen. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet und darf nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwendet werden. Dieses Produkt sollte nicht für andere Übungen als Hanteltraining verwendet werden.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt, um festzustellen, ob Sie für dieses Gerät geeignet sind. Wenn Sie Medikamente für Herzfrequenz, Blutdruck oder Cholesterin einnehmen, ist der Rat des Arztes sehr wichtig.
- Wärmen Sie sich vor der Benutzung auf. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unmittelbar nach den Mahlzeiten.
- Steigern Sie Geschwindigkeit, Intensität und Dauer der Übungen schrittweise.
- Dieses Produkt darf nur von einer Person gleichzeitig verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Fläche mit einem Schutzbelag für Ihren Fußboden oder Teppich.
- Legen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf ein altes Tuch oder eine Trainingsmatte, um Beschädigungen des Bodens oder Teppichs zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern.
- Zu Ihrer Sicherheit sollte um das Gerät herum ein Freiraum von mindestens 1 Meter vorhanden sein, und es sollten keine spitzen oder scharfen Gegenstände in der Nähe sein.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Geräts geeignete Kleidung und Schuhe. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck, um ein Hängenbleiben zu vermeiden.
- Die maximale statische Tragfähigkeit des Geräts beträgt 100 kg. Überschreiten Sie diese Gewichtsgrenze nicht.
- Benutzen Sie das Gerät immer wie angegeben. Wenn Sie beim Zusammenbau oder bei der Überprüfung des Geräts defekte Teile finden oder wenn Sie während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche aus dem Gerät hören, hören Sie auf. Verwenden Sie das Gerät nicht, bis das Problem behoben ist.
- Verändern Sie weder das Design noch die Funktion des Geräts.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von uns empfohlen wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist. Wenden Sie sich an unser Service-Center.
- Führen Sie keine Gegenstände, Hände oder Füße in die Öffnungen ein, und setzen Sie Hände, Arme oder Füße nicht dem Antriebsmechanismus oder anderen sich möglicherweise bewegenden Teilen des Geräts aus.
- Gehen Sie beim Anheben oder Bewegen des Geräts vorsichtig vor, um Ihren Rücken nicht zu verletzen. Wenden Sie stets geeignete Hebetekniken an und/oder lassen Sie sich helfen.
- Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet.



## 2


## Lieferumfang



Nr	Bezeichnung	A
1	Rahmen	1
2	Frontstabilisator	1
3	Heckstabilisator	1
4	Monitor	1
5	Sattelstütze	1
6	Sitz	1
7	Rückenlehne	1
8	Rückenlehnenhalterung	1
9	Hinterer Lenker	1
10	Drehknopf	1
11	Pin	1
12	R&L Pedale	1
13	Schraube M8x62	4
14	Unterlegscheibe gebogen Ø8	6

Nr	Bezeichnung	A	Nr	Bezeichnung	A
15	Mutter M8	4	21	Unterlegscheibe Flach Ø6	4
16	Schraube M8x38	2	22	Schraube M8x40	4
17	Schraube M8x45	2	23	Unterlegscheibe Feder Ø8	1
18	Verschluss Mutter M8	5		Pin / Drehknopf	1/1
19	Unterlegscheibe Flach Ø8	5		Inbusschlüssel (L5)	1
20	Screws M6x16	4		Inbusschlüssel (13&15)	1

## 2 Lieferumfang




Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Teile haben.

**Hinweis:** Einige der kleineren Komponenten können an größeren Komponenten vormontiert sein.




## 3

## Aufbauanleitung, Trainingstipps & Bedienung



### SCHRITT 1

Nehmen Sie den Hauptrahmen (1) aus dem Karton und befestigen Sie den Stift.(11)  
Befestigen Sie die Stabilisatoren (2&3) am Hauptrahmen (1) mit vier Muttern (15), Unterlegscheiben (14) und M8x62mm(13) Schrauben. Bitte beachten Sie, dass der Stabilisator mit Rad für die Vorderseite gedacht ist




### SCHRITT 2

Befestigen Sie den Sitz (6) mit der Sattelstütze (5), stellen Sie den Winkel des Sattels (11) ein und befestigen Sie ihn mit drei Muttern (18) und einer Unterlegscheibe (19).  
Setzen Sie dann die Sattelstütze(5) in den Hauptrahmen(1) ein, stellen Sie sie auf die passende Höhe ein und ziehen Sie sie mit dem Knopf(10) fest.




## Aufbauanleitung, Trainingstipps




### SCHRITT 3

Befestigen Sie die Rückenlehnenhalterung (8) mit zwei Schrauben (17), Unterlegscheiben (19) und Muttern (18) an der Sattelstütze (5) und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (13 und 15) fest. Befestigen Sie dann die Rückenlehne (7) an der Rückenlehnenhalterung (8) mit vier Schrauben (22) und Federscheiben (23). Befestigen Sie den hinteren Lenker (9) an der Rückenlehnenhalterung (8) mit zwei Schrauben (16) und Unterlegscheiben (14) und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (L5) fest.



### SCHRITT 4

Die Pedale (12R)&(12L) sind mit "L" und "R" - links und rechts - gekennzeichnet. Verbinden Sie sie mit den entsprechenden Kurbelarmen. Der rechte Kurbelarm befindet sich auf der rechten Seite des Fahrrads, wenn Sie auf ihm sitzen. Beachten Sie, dass das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn aufgeschraubt werden muss.



### Schritt 5:

Befestigen Sie den Monitor (4) am Haupttrahmen (1) mit vier Schrauben (20) und Unterlegscheiben (21). Ziehen Sie sie mit einem Inbusschlüssel (L5) fest und schließen Sie dann die Sensorleitung 24&25 an.





## Trainingstipps

Die Verwendung dieses Produkts hat das Potenzial, Ihnen eine Menge Vorteile zu bringen. Es kann Ihre körperliche Fitness verbessern, Ihre Muskeln stärken, die Kalorienaufnahme kontrollieren und Ihnen helfen, den Gesamteffekt der Straffung Ihres Körpers zu erreichen.



## Aufwärmphase

Diese Phase trägt nicht nur dazu bei, die Durchblutung anzuregen und die Muskeln aufzuwärmen, sondern verringert auch das Risiko von Krämpfen und Muskelzerrungen. Es ist ratsam, einige Dehnungsübungen wie in der Abbildung gezeigt durchzuführen. Die Muskelspannung sollte bei jeder Dehnung etwa 30 Sekunden lang aufrechterhalten werden. Dehnen Sie Ihre Muskeln langsam, ohne abrupte Rucke und Bewegungen. Wenn Schmerzen auftreten, hören Sie sofort mit dem Dehnen auf.



## Cool-Down-Phase

Die Verwendung dieses Produkts hat das Potenzial, Ihnen eine Menge Vorteile zu bringen. Es kann Ihre körperliche Fitness verbessern, Ihre Muskeln stärken, die Kalorienaufnahme kontrollieren und Ihnen helfen, den Gesamteffekt der Straffung Ihres Körpers zu erreichen.

### 3 Aufbauanleitung, Trainingstipps & Bedienung

Der Einsatz Ihres HEIMTRAINERS bringt Ihnen mehrere Vorteile: Er verbessert Ihre körperliche Fitness, strafft Ihre Muskeln und hilft Ihnen in Verbindung mit einer kalorienreduzierten Ernährung beim Abnehmen.

#### MUSKEL STRAFFUNG


Um Ihre Muskeln während des Trainings zu stärken, müssen Sie den Widerstand ziemlich hoch einstellen. Dadurch werden Ihre Beinmuskeln stärker beansprucht, und Sie können möglicherweise nicht so lange trainieren, wie Sie möchten. Wenn Sie außerdem versuchen, Ihre Fitness zu verbessern, müssen Sie Ihr Trainingsprogramm ändern. In der Aufwärm- und Abkühlphase sollten Sie wie gewohnt trainieren, aber gegen Ende der Trainingsphase sollten Sie den Widerstand erhöhen, damit Ihre Beine härter arbeiten. Sie müssen Ihr Tempo reduzieren, um Ihre Herzfrequenz in der Zielzone zu halten.

#### GEWICHTSABNAHME

Der wichtigste Faktor ist hier die Anstrengung, die Sie aufbringen. Je härter und länger Sie arbeiten, desto mehr Kalorien werden Sie verbrennen. Im Grunde ist dies dasselbe, als wenn Sie trainieren würden, um Ihre Fitness zu verbessern, der Unterschied ist das Ziel.

#### BENUTZUNG

Die Sitzhöhe kann durch Entfernen des Einstellknopfes und Anheben oder Absenken des Sitzes eingestellt werden. In der Sattelstütze befinden sich 7 Löcher, so dass verschiedene Höhen eingestellt werden können. Sobald Sie die richtige Höhe eingestellt haben, setzen Sie den Einstellknopf wieder ein und ziehen Sie ihn fest. Mit dem Drehknopf für die Zugspannung können Sie den Widerstand der Pedale einstellen. Ein hoher Widerstand macht das Treten schwieriger, ein niedriger Widerstand macht es leichter. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Spannung ein, während das Fahrrad in Gebrauch ist.



## 3 Aufbauanleitung, Trainingstipps & Bedienung

### TASTENFUNKTION

#### MODE:

Mit dieser Taste können Sie eine bestimmte Funktion auswählen und sperren. Drücken Sie die Taste länger als 4 Sekunden, werden alle Werte außer ODO auf Null zurückgesetzt.



### BETRIEBSVERFAHREN

#### 1. AUTO ON/OFF:

▲ Das System schaltet sich ein, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird oder wenn es ein Signal vom Geschwindigkeitssensor erhält.

▲ Der Prozessor schaltet sich automatisch aus, wenn der Geschwindigkeitssensor kein Signal empfängt oder etwa 4 Minuten lang keine Taste gedrückt wird.

#### RESET:

Das Gerät kann zurückgesetzt werden, indem die Batterien gewechselt oder die **MODE**-Taste 4 Sekunden lang gedrückt wird.

#### TIME:

Die Zeit des Trainings wird durch Drücken der **MODE**-Taste angezeigt, bis die Marke TMR erscheint.

#### BATTERY

Das Gerät wird mit zwei AAA-Batterien betrieben, die Sie auf der Rückseite des Geräts austauschen können.

### Spezifikationen

ZEIT (TMR)	00:00-99:59 Min
GESCHWINDIGKEIT (SPD)	0.0-99.9 KM/H
ENTFERNUNG (DST)	0.00-999.9 KM
ODO (Gesamtstrecke)	0.0-999.9 KM
KALORIEN (KALORIEN)	0.0-9999 KCAL
IMPULS (PUL)	40-240 BPM

**SPEED:** Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch Drücken der **MODE**-Taste angezeigt, bis die Marke DST erscheint.

**DISTANCE:** Die Distanz jedes Trainings wird angezeigt, indem Sie die **MODE**-Taste drücken, bis die Marke DST erscheint.

**ODO :** Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis der Zeiger auf ODO springt. Es wird die Gesamtdistanz des gesamten Trainings angezeigt.

**PULSE:** Die aktuelle Herzfrequenz des Benutzers wird in Schlägen pro Minute (BPM) angezeigt, indem Sie die Taste **MODE** drücken, bis die Marke PULSE erscheint. Legen Sie Ihre Handflächen auf die beiden Kontaktflächen und warten Sie 20 Sekunden, um den genauesten Wert zu erhalten.

**CALORIES:** Die verbrannten Kalorien werden angezeigt, indem Sie die Taste **MODE** drücken, bis die Marke cal erscheint.

**SCAN:** Automatische Anzeige der folgenden Funktionen in der angegebenen Reihenfolge.



## Cool-Down nach dem Training



1 Schulter-Dehnung



2 Triceps-Dehnung




3  
Ausfallschritt  
-Dehnung



4  
Über-Kopf-  
Dehnung



5  
Brust-  
Dehnung

**6 Vorwärtsbeuge****7 Zehenberührung****8 Kinder-Position****9 Quadricep-Dehnung****10 Die Kobra****11 Schenkelklammer**



## 4

## Wartung & Pflege

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf und reinigen Sie es nicht mit Wasser.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile vor dem Gebrauch aus Sicherheitsgründen fest angezogen werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine chemischen Reagenzien.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät jede Woche nach dem Gebrauch mit einem sauberen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf gerissene oder verbogene Teile; wenn dies der Fall ist, stellen Sie den Gebrauch ein und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst.

## 5

## Technische Daten

Parameter	Wert
Model	EB100
Belastbarkeit	100 KG
Maße	70 x 41 x 113 cm
Gewicht	16,7 KG

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen an dem Artikel vorzunehmen.

## Umweltschonende Entsorgung

**⚠️ Warnung Es besteht Erstickungsgefahr!** Das Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.

### 1. Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz während des Transports zu gewährleisten. Diese Materialien sind vollständig recycelbar und reduzieren somit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Wertstofftonne.

### 2. Entsorgung der Altgeräte

Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



## EU Konformitätserklärung



wir,

KM-Fit by Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Germany,

erklären hiermit, dass das nachfolgend beschriebene Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

Produktname: **Heimtrainer**  
Modellname: **EB100**  
Artikelnummer: **4252023106412**

Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der folgenden harmonisierten Normen :

EN ISO 20957-1:2013  
EN ISO 20957-5:2016

Andere angewandte technische  
Normen und Spezifikationen :

Ort und Datum: Würzburg, 22.07.2022

Unterschrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Canbolat', is written over a light grey rectangular background.

Dipl.-Inform. (Univ.)  
Korhan Canbolat, Managing Director

Wird das Gerät ohne unsere Zustimmung verändert, verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

## Kontaktieren Sie uns

Tel.: +49 (0) 931 90 80 3000

Mail: [info@km-fit.de](mailto:info@km-fit.de)

Firmensitz: KM-Fit • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte dem Impressum :**  
**<https://www.km-fit.de>**

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nr. DE 61617071



km-fit.de