

AREBOS

Narzędzie wielofunkcyjne 300W

AR-HE-MW300



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę AREBOS.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Spis treści

1. Środki ostrożności	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Właściwe użycie.....	4
1.3 Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia	4
1.4 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi	4
2. Urządzenie powyżejview	8
2.1 Ogólne	8
2.2 Uchwyt lewy/prawy.....	8
2.3 Podłączenie do odkurzacza	8
3. Instrukcja użycia	9
3.1 Przed użyciem.....	9
3.2 Wprowadzenie do narzędzi.....	10
3.3 Tempomat	10
3.4 Przybory.....	10
3.5 Praca z narzędziem wielofunkcyjnym.....	11
4. Dane techniczne	12
5. Serwis i konserwacja	12
6. Instrukcje dotyczące utylizacji.....	13
6.1 Utylizacja i pakowanie	13
6.2 Utylizacja starego sprzętu	13
6.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"	13
Deklaracja zgodności UE	14

1. Środki ostrożności

1.1 Objaśnienie symboli



Ten produkt został przetestowany i certyfikowany przez TÜV Süd. Symbol "GS" oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty, które są kompatybilne z oznaczone tym znakiem muszą spełniać wymogi niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).



Oznakowanie CE może być wykorzystane do identyfikacji, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Że Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Ostrzeżenie! Nosić ochronniki słuchu!



Ostrzeżenie! Noś gogle!



Ostrzeżenie! Nosić rękawice ochronne!



Ostrzeżenie! Noś maskę przeciwpyłową.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym!



Obudowa ochronna izolowana (II klasa)

1.2 Właściwe użycie

To elektronarzędzie może być uniwersalnie używane do cięcia, szlifowania i skrobania. Idealnie nadaje się do pracy blisko krawędzi i równo ze ścianą na drewnie, tworzywach sztucznych, metalach kolorowych, płytach gipsowo-kartonowych, płytkach ściennych i podłogowych. To elektronarzędzie powinno być używane wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania lub manipulacji maszyną. Maszyna nadaje się tylko do użytku prywatnego. Maszyna nie nadaje się do użytku komercyjnego. W równym stopniu należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji montażu i obsługi, a także obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

1.3 Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Urządzenie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa wymaganymi dla urządzeń elektrycznych. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. Osoby, które nie są zaznajomione z instrukcją, nie mogą obsługiwać urządzenia. Instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dzieci i młodzież nie mogą obsługiwać urządzenia.

1.4 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Termin "elektronarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci (przewodowego) lub elektronarzędzia zasilanego bateryjnie (bezprowodowego).

1) Bezpieczeństwo pracy

a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagmatwane lub ciemne obszary sprzyjają

wypadkom.

b) Nie używaj elektronarzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

c) Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczki elektronarzędzi muszą być takie same jak gniazdko. Nigdy nie zmieniaj złącza w żaden sposób. Nie używaj przejściówek z uziemionymi (uziemionymi) elektronarzędziami.

Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

b) Unikaj fizycznego kontaktu z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, kaloryfery, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione lub uziemione.

c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

d) Nie używaj w niewłaściwy sposób. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzony lub splątane zwiększają ryzyko porażenia prądem.

e) Jeśli używasz elektronarzędzia na zewnątrz, użyj przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

f) Jeśli praca elektronarzędzia w adamp miejsce jest nieuniknione, należy użyć zasilacza zabezpieczonego przed obwodem zabezpieczenia różnicowoprądowego (RCD). Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3) Bezpieczeństwo osobiste

a) Zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń.

b) Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maski przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie ochronne, kaski ochronne lub ochronniki słuchu, używany w odpowiednich warunkach, zmniejszy obrażenia.

c) Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia do źródła zasilania i/lub akumulatora. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub włączanie elektronarzędzi, które włączyły przełącznik, grozi wypadkiem.

d) Wyjmij wszelkie klucze regulacyjne lub klucze przed włączeniem elektronarzędzia. Klucz lub klucz, który pozostaje przymocowany do obracającej się części elektronarzędzia, może spowodować obrażenia.

e) Nie sięj za daleko. Zawsze upewnij się, że masz dobrą pozycję i utrzymuj równowagę. Pozwala to na lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.

g) Jeżeli przewidziano urządzenia do podłączania urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one prawidłowo podłączone i używane. Zastosowanie urządzeń odpylających może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

4) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

a) Elektronarzędzia nie wolno używać na siłę. Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojej aplikacji. Odpowiednie elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej przy prędkości, dla której zostało zaprojektowane.

b) Nie używaj elektronarzędzia, jeśli nie można go włączać i wyłączać za pomocą przełącznika. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i wymaga naprawy.

b) Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia przed dokonaniem regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

d) Przechowuj elektronarzędzia, które nie są używane, poza zasięgiem dzieci i nie pozwól osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją nie obsługiwać elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

e) Konserwacja elektronarzędzi. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zakleszczeń ruchomych części, uszkodzeń części i wszelkich innych warunków, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie jest uszkodzone, zleć jego naprawę przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

f) Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi trudniej się wiążą i są łatwiejsze do kontrolowania.

g) Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, wkładek narzędziowych itp., zgodnie z niniejszą instrukcją oraz biorąc pod uwagę warunki pracy i prace do wykonania. Używanie elektronarzędzia do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

5) Usługa

a) Oddaj elektronarzędzie do naprawy w wykwalifikowanym warsztacie przy użyciu tylko identycznych części zamiennych. Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Instrukcje bezpieczeństwa specyficzne dla tego elektronarzędzia:

- Podczas pracy trzymaj elektronarzędzie obiema rękami, upewniając się, że ma dobry chwyt i równowagę. Bezpieczniej jest prowadzić elektronarzędzie obiema rękami.
- Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Obrabiany przedmiot trzymany w clamp lub imadło jest trzymany bezpieczniej niż trzymany w dłoni.

- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości. Szczególnie niebezpieczne mogą być mieszanki materiałów. Pył ze stopów metali lekkich może się palić lub eksplodować.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego, jeśli jest uszkodzony lub odcięty podczas korzystania z urządzenia. Natychmiast odłącz urządzenie od gniazdka i zleć naprawę odpowiednio wykwalifikowanej osobie lub w centrum serwisowym. Uszkodzona sieć zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas wymiany narzędzia w urządzeniu należy nosić rękawice ochronne. Narzędzia nagrzewają się przy długotrwałym użytkowaniu.
- Używaj elektronarzędzia tylko do szlifowania/piłowania/cięcia na sucho.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest wilgotne i nie używaj go w wilgotnym środowisku. Wnikanie wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Trzymaj ręce z dala od obszaru brzeszczotu. Nie dotykaj spodu obrabianego przedmiotu. Kontakt z brzeszczotem może spowodować obrażenia.
- Użyj odpowiedniego detektora, aby zlokalizować ukryte media/rury lub skontaktuj się z lokalnymi zakładami energetycznymi. Kontakt z zasilającymi może spowodować pożar lub porażenie prądem. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Przedostanie się do rury wodociągowej może spowodować uszkodzenie mienia lub porażenie prądem.
- Jeśli używasz urządzenia na zewnątrz, zawsze podłączaj je za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o maksymalnym prądzie wyzwalającym 30 mA. Jeśli używasz przedłużacza, zawsze używaj zatwierdzonego do użytku na zewnątrz.

Ostrzeżenie! Wszelki szkodliwy/zanieczyszczający pył powstający podczas szlifowania stanowi zagrożenie dla zdrowia osoby obsługującej urządzenie oraz osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy.

Noś gogle i maskę przeciwpyłową! Podczas pracy z tworzywami sztucznymi, farbami, lakierami itp. upewnij się, że jest wystarczająca wentylacja.

Nie moczyć obrabianych materiałów ani powierzchni płynami na bazie rozpuszczalników.

Wibracja

Twoja ręka i ramię są narażone na wibracje podczas pracy z tym urządzeniem.

Jeśli podejmiesz odpowiednie środki, możesz zmniejszyć narażenie na te wibracje.


- Rób regularne przerwy lub zmieniaj rodzaj pracy, którą wykonujesz regularnie, jeśli wiąże się ona z silnymi wibracjami.
- Trzymaj ręce w cieple.
- Podczas pracy trzymaj maszynę tylko tak mocno, jak to konieczne.
- Używaj tylko maszyn i szlifierek, które są w idealnym stanie.
- W przypadku maszyn o zmiennej prędkości należy dobrać prędkość zgodnie z wymaganiami wykonywanej pracy.

Jeśli nie zastosujesz się do tych zaleceń, możesz mieć problemy zdrowotne, jeśli pracujesz przez długi czas w miejscach pracy, które generują dużo wibracji.

2. Urządzenie powyżejview

2.1 Ogólne

1. Włącznik/wyłącznik
2. Pokrętko prędkości oscylacji kaptur
3. Płyta mocująca
4. Brzeszczot
5. Nóż do skrobania
6. Papier ścierny
7. Płyta nośna
8. Szybka blokada klucz




2.2 Uchwyt lewy/prawy



Ustaw uchwyt w lewo lub w prawo, w zależności od silniejszej ręki.

2.3 Podłączenie do odkurzacza




Sprzeciwiać się

Połączenie

Wygięta rura



Podłącz złącze do wygiętej rurki za pomocą ręki



Przyłóż wygiętą rurkę do złącza. Podczas korzystania z tego połączenia kierownica musi być podłączona po lewej stronie. Każdy dostępny w handlu przemysłowy środek czyszczący będzie pasował do przyłącza (średnica wewnętrzna 35 mm).

3. Instrukcja użycia

3.1 Przed użyciem

Sprawdź, czy urządzenie i są w dobrym stanie i bezpieczne w użyciu. Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Uważaj, aby nie zakrywać otworów wentylacyjnych ręką. Nie kieruj urządzenia na twarz przy pierwszym włączeniu, ale upewnij się, że nie zakrywasz otworów wentylacyjnych ręką. Narzędzia, które nie są mocno zaciśnięte, mogą się poluzować lub złamać, gdy maszyna osiągnie dużą prędkość. Upewnij się, że narzędzie jest zamocowane, a pokrętło blokujące jest idealnie zamknięte.

3.2 Wprowadzenie do narzędzi



Otwórz przycisk blokady, aby podłączyć narzędzia



Zamknij przełącznik, aby je podłączyć

3.3 Tempomat



Szybkie wybieranie

Wyreguluj koło na tylnym końcu końca między poziomami od 1 do 6 (prędkość 15000 - 21000 obr./min).

Najpierw przetestuj prawidłową prędkość na próbce.

3.4 Przybory

Nóż do skrobania (2)

Materiały: materiały drewniane, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne i inne miękkie materiały. Nie nadaje się do gwoździ, metali nieżelaznych i płytek.

Stosowanie: Zeskrobać farbę i klej z podłogi.



Ściernica (3)

Materiałów:

Dowolny materiał, w zależności od papieru ściernego

Aplikacja:

- Drobne szlifowanie na sucho/szlifowanie w trudno dostępnych miejscach.

- Szlifowanie drewna, farby, szkła i kamienia.



Sägeblatt (4)

Materiałów:

Materiały drewniane, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne i inne miękkie materiały. Nie nadaje się do gwoździ,, metali nieżelaznych i płytek.

Aplikacja:

- Drobne prace związane z cięciem i piłowaniem w wąskich przestrzeniach.
- Na przykład do wycinania precyzyjnych otworów w meblach i do majsterkowania. Cięcie profili.



3.5 Praca z narzędziem wielofunkcyjnym

Wł./wył.:

Przesuń włącznik/wyłącznik (1) do przodu (pozycja I), aby włączyć maszynę.
Przesuń włącznik/wyłącznik (1) do tyłu (pozycja O), aby wyłączyć maszynę.

Wybór prędkości oscylacji (B6):

Wybierz żądaną prędkość oscylacji za pomocą pokrętła prędkości oscylacji (2).

UWAGA: Wymagana prędkość oscylacji zależy od materiału i warunków pracy i można ją określić za pomocą testu praktycznego.

Zasada:

Dzięki napędowi oscylacyjnemu narzędzie oscyluje wokół osi napędowej do 22 000 razy na minutę. Dzięki temu narzędzie bez większego wysiłku wnika w materiał i tnje wąskie obszary czysto i równomiernie.

Ciąć:

Tnij tylko miękkie płytki i materiały kamienne. Nie tnij twardych materiałów, takich jak ceramika i granit. Nie nadaje się do gwoździ,, metali nieżelaznych i płytek.

Zemleć:

Używaj tylko idealnie wyszlifowanych/wyszlifowanych ostrzy. Upewnij się, że wywierasz równomierny nacisk i obracasz maszynę wokół obszaru roboczego.

Nadmierne ciśnienie robocze spowoduje poważne zużycie maszyny i arkuszy szlifierskich/szlifierskich, a nie lepsze wyniki.

Szlifowanie blachy, która została użyta na metalu, nie może być później stosowane na drewnie.

4. Dane techniczne

Funkcja	Dane
Napięcie sieciowe	230-240V AC
Prędkość biegu jałowego	15 000 – 22 000 obr./min
Klasa	II
Poziom hałasu	89,2 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	100,2 dB(A)
Niepewność pomiarowa K	3 dB(A)
Wibracja	a(h)= 4,464 m/s ²
Niepewność pomiarowa K	1,5 m/s ²

5. Serwis i konserwacja

Odłącz wtyczkę przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy maszynie.

Wyczyść plastikowe części za pomocą adamp płótno.

Nie używaj detergentów, rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów.

Czyść otwory wentylacyjne i ruchome części z kurzu w regularnych odstępach czasu za pomocą miękkiej szczotki lub szczotki.

Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Jeśli któregoś dnia urządzenie ulegnie awarii pomimo naszych kontroli jakości i konserwacji, naprawę należy zlecić wyłącznie autoryzowanemu elektrykowi.

6. Instrukcje dotyczące utylizacji


6.1 Utylizacja i pakowanie

Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. Część opakowań może składać się z plastikowych toreb – należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dostały się w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

6.2 Utylizacja starego sprzętu

Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.

6.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"



Chroń nasze środowisko, urządzenia elektryczne nie powinny wyrzucać do odpadów domowych. Skorzystaj z punktów zbiórki przeznaczonych do utylizacji urządzeń elektrycznych i oddaj swoje urządzenia elektryczne, których już nie używasz. W ten sposób pomagają uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W ten sposób przyczyniasz się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o tym, gdzie należy zutylizować urządzenia, można uzyskać w gminach lub urzędach gminnych.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy
Niniejszym oświadczamy, że urządzenia, o których mowa poniżej, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

Nazwa produktu: Arebos Multi-Tool 300W

Kod producenta: 4260551589904

Numer modelu: AR-HE-MW300

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Testowane pod kątem:

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2 :2015

EN 61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN 62841-1:2015EN 62841-2-4:2014

AfPS GS:2014:01 PA

Norma UE:

dyrektywy 2006/42/WE

dyrektywy 2014/30/WE

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg 30.11.2023



Sygnatura: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr DE 61617071