

Mode d'emploi original – AREBOS Perceuse à établi 500W

# AREBOS

## Perceuse à établi 500W

AR-HE-TBM500



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.



Merci pour la confiance en AREBOS.

## Table de matières

<b>1. Consignes de sécurité.....</b>	<b>3</b>
1.1 Explication des symboles .....	3
1.2 Consignes générales de sécurité.....	4
1.3 Travail sûr .....	4
1.4 Précautions contre les risques d'accident.....	6
1.5 Les risques résiduels .....	6
<b>2. Données techniques.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Étendue des fournitures.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Construction .....</b>	<b>9</b>
4.1 Déballer .....	9
4.2 Montage de l'appareil.....	9
4.3 Serrage de la mèche de forage .....	12
4.4 Vitesse de rotation de la broche de perçage .....	12
4.5 Serrage de la pièce à usiner .....	13
4.6 Test de fonctionnement .....	14
4.7 Maintenance.....	16
<b>5. Utilisation adéquate .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Mise en service .....</b>	<b>17</b>
6.1 Avant l'usage .....	17
6.2 Précautions de sécurité lors de l'utilisation de la machine .....	17
6.3 Raccordement au secteur.....	17
<b>7. Plan d'inspection et d'entretien.....</b>	<b>18</b>
<b>8. Maintenance et nettoyage.....</b>	<b>18</b>
8.1 Maintenance.....	18
8.2 Nettoyage .....	18
8.3 Informations concernant le service après-vente .....	19
8.4 Stockage .....	19
<b>9. Indications de recyclage.....</b>	<b>19</b>
9.1 Recyclage et emballage .....	19
9.2 Recyclage des anciens appareils .....	19
9.3 Signification du symbole « poubelle » .....	19

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous devez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

## 1. Consignes de sécurité

### 1.1 Explication des symboles



Le marquage CE indique qu'un produit correspond aux dispositions légales des normes européennes et qu'il sera autorisé à être commercé.



Ce produit **ne doit pas** être jeté avec les ordures ménagères !



**Attention où vous marchez ! Rayon laser !** Ne regardez pas dans la poutre !



**Avertissement !** Lisez attentivement les instructions de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut occasionner des graves blessures ou dommages. Gardez bien le mode d'emploi.



**Attention !** Portez-vous une protection auditive !



**Avertissement !** Portez-vous un masque de protection !



**Avertissement !** Portez-vous des lunettes de protection !



Soyez particulièrement prudent lors de l'utilisation de cet article.



Ne portez pas de gants.



Ne portez pas de cheveux longs lâches. Utilisez un filet à cheveux.

## 1.2 Consignes générales de sécurité

- **Gardez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.** Le terme « outil électrique » utilisé dans ces instructions se réfère aux appareils électroniques à brancher sur le réseau (avec câble d'alimentation secteur) et aux outils électriques à accumulateur (sans câble d'alimentation secteur).
- **Avertissement ! Lisez-vous toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation !** Le non-respect des instructions peut causer des chocs électriques, d'incendie et/ou des blessures graves.
- **Attention ! Cette machine doit être fixée fermement au sol par des vis correspondantes, car il y a un risque de renversement.**

## 1.3 Travail sûr

- **Maintenir votre lieu de travail en ordre.** Le désordre dans le lieu de travail peut causer des accidents.
- **Respecter des influences de l'environnement.** N'exposez pas d'outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement humide ou mouillé. Veillez à ce que le lieu de travail est bien éclairé. N'utilisez pas d'outils électrique où il y a un risque d'incendie ou d'explosion.
- **Protégez-vous d'un choc électrique.** Eviter tout contact corporel avec des surfaces mises ou reliées à la terre (par exemple canalisations, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs).
- **Maintenir les autres personnes éloignées.** Ne laissez pas de personnes, notamment les enfants, toucher l'outil ou le prolongateur. Maintenez-les éloignées de la zone de travail.
- **Entreposer les outils au repos.** Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il convient d'entreposer les outils en un lieu fermé et sec, hors de la portée des enfants.
- **Ne pas forcer l'outil.** Il réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.
- **Utiliser le bon outil.** Ne pas forcer les petits outils pour qu'ils effectuent le travail d'un outil industriel. Ne pas utiliser les outils à des fins non prévues.
- **Porter des vêtements appropriés.** Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux, car ils peuvent être pris dans des parties en mouvement. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé pour les travaux en extérieur. Porter une résille destinée à contenir les cheveux longs.
- **Ne pas utiliser le câble/cordon dans de mauvaises conditions.** Ne jamais exercer de saccades sur le câble/cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble/cordon à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives.
- **Fixation de la pièce à usiner.** Utiliser, dans toute la mesure du possible, des pinces ou un étau afin de maintenir la pièce à usiner. Cette pratique est plus sûre que l'utilisation des mains.

- **Ne pas adopter d'attitude exagérée.** Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.
- **Entretien des outils avec soin.** Garder les outils de coupe affûtés et propres pour des performances meilleures et plus sûres. Suivre les instructions de graissage et de remplacement des accessoires. Examiner les câbles/cordons des outils de manière régulière et les faire réparer, lorsqu'ils sont endommagés, par un service d'entretien agréé. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés. Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de tout lubrifiant et de toute graisse.
- **Déconnecter les outils.** Déconnecter les outils de l'alimentation lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant leur entretien et lors du remplacement des accessoires, tels que lames, forets et organes de coupe.
  - **Retirer les clés de réglage.** Prendre l'habitude de vérifier si les clés et autres organes de réglage sont retirés de l'outil avant de le mettre en marche.
- **Eviter tout démarrage intempestif.** Assurez-vous que l'interrupteur est en position « arrêt » lors de la connexion.
- **Utiliser des câbles de raccord extérieurs.** Utiliser uniquement des prolongateurs destinés à une utilisation extérieure et comportant le marquage correspondant.
- **Rester vigilant.** Regarder ce que vous êtes en train de faire, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué.
- **Vérifier les parties endommagées.** Avant d'utiliser l'outil à d'autres fins, il convient de l'examiner attentivement afin de déterminer qu'il fonctionnera correctement et accomplira sa fonction prévue. Vérifiez l'alignement ou le blocage des parties mobiles, ainsi que l'absence de toutes pièces cassées ou de toute condition de fixation et autres conditions, susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'outil. Il convient de réparer ou de remplacer correctement un protecteur ou toute autre partie endommagée par un centre d'entretien agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel d'instructions. Faites remplacer les interrupteurs défectueux par un centre d'entretien agréé. N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à l'état d'arrêt.
- **Attention !** L'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.
- **Faire réparer l'outil par une personne qualifiée.** Cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important !
- **Avertissement !** Pendant son fonctionnement, cet outil électrique génère un champ électromagnétique. Ce champ peut dans certaines circonstances nuire aux implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin, ainsi que le fabricant de leur implant avant d'utiliser l'outil électrique.
- **Service : Ne laissez réparer votre outil électrique que par des professionnels qualifiés et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Vous assurez ainsi de conserver la sécurité pour l'outil électrique correspondant.
- **Ne jamais camoufler les étiquettes d'avertissement sur l'appareil électrique.**
- **Fixer l'appareil électrique sur une surface solide, lisse et horizontale.** Si l'appareil électrique est susceptible de glisser ou de vaciller, l'outil insérable ne peut pas être utilisé de manière uniforme et sûre.
- **Garder la surface de travail ainsi que la pièce à travailler propre.** Les objets ou débris de perçage acérés peuvent entraîner des blessures. Les mélanges de matériaux sont particulièrement dangereux. La poussière de métaux légers peut brûler ou exploser.

- **Utilisez l'outil insérable contre la pièce à travailler uniquement lorsqu'il est allumé.** Dans le cas contraire, il y a un risque que l'outil insérable reste coincé dans la pièce à travailler, entraînant la pièce à travailler. Ceci peut causer des blessures.
- **Gardez vos mains éloignées de la zone de perçage, pendant que l'appareil électrique est en route.** En cas de contact avec l'outil insérable, il y a un risque de blessure.
- **N'enlevez jamais des débris de perçage de la zone de perçage, pendant que l'appareil électrique est en route.** Mettez toujours en premier l'ensemble propulsif en position de veille et éteignez l'appareil électrique.
- **N'enlevez pas les débris de perçage à mains nues.** Il y a des risques de blessures en particulier avec les débris de métaux chauds et acérés.
- **Brisez des longs débris de perçage en interrompant le déroulement du perçage par une courte rotation arrière de la roue tournante.** Des longs débris de perçage constituent un risque de blessure.
- **Gardez les manches secs, propres et exempts d'huiles ou de graisses.** Des manches huileux ou gras sont glissants et entraînent des pertes de contrôle.
- **Utilisez des dispositifs de serrage pour fixer la pièce à travailler. Ne travaillez pas de pièces qui sont trop petites pour être fixées.** Si vous tenez la pièce à travailler avec la main, vous ne pourrez pas la tenir suffisamment pour éviter qu'elle ne glisse et vous pourrez vous blesser.
- **Si l'outil insérable bloque, éteignez immédiatement l'appareil électrique.** L'outil insérable bloque si :
  - L'appareil électrique est surchargé ou
  - Il est coincé dans la pièce à travailler.
- **Après le travail, ne touchez pas à l'outil insérable avant qu'il n'ait refroidi.** L'outil insérable devient très chaud au cours du travail.
- **Contrôlez régulièrement le câble et ne faites réparer un câble endommagé que par un centre de service agréé. Remplacez les rallonges endommagées.** Ainsi, la sécurité de l'appareil électrique est garantie.
- **Stockez l'appareil électrique dans un endroit sûr. Le lieu de stockage doit être sec et doit pouvoir être fermé à clef.** Cela évite que l'appareil électrique ne s'abîme au cours du stockage ou qu'une personne non expérimentée ne l'utilise.
- **Ne vous éloignez jamais de l'outil avant qu'il ne soit complètement arrêté.** Des outils insérables encore en mouvement peuvent causer des blessures.
- **Ne pas utiliser l'appareil électrique avec un câble endommagé. Ne touchez pas au câble endommagé et débranchez-le si le câble est endommagé au cours du travail.** Un câble endommagé augmente le risque de choc électrique.

#### 1.4 Précautions contre les risques d'accident

- Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser avec un œil non protégé.
- Ne jamais regarder directement dans la trajectoire du faisceau.
- Ne jamais diriger le faisceau laser aux surfaces réfléchissantes et personnes ou animaux. Même un faisceau laser de faible puissance peut occasionner des dégâts à l'œil.
- **Attention !** Si des procédures autres que celles spécifiées ici sont utilisées, cela peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.
- Si la tronçonneuse n'est pas utilisée pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Ne pas remplacer le laser par un autre type de laser.

#### 1.5 Les risques résiduels

- La machine est construite en l'état des connaissances techniques et selon les règles techniques de sécurité reconnues. Toutefois, des risques résiduels peuvent survenir lors de son utilisation.

- Risque d'électrocution en cas d'utilisation de câbles de raccordement électrique non conformes.
- En outre, et ce malgré toutes les mesures préventives prises, des risques résiduels cachés peuvent subsister.
- Les risques résiduels peuvent être minimisés en observant les consignes de sécurité, en respectant les indications d'utilisation conforme ainsi que celles de la notice d'utilisation de manière générale.
- Ne surchargez pas la machine inutilement : une pression trop importante lors du sciage endommage rapidement la lame de scie, ce qui peut nuire à la précision de coupe et aux performances de la machine lors de l'usinage.
- Évitez toute mise en route impromptue de la machine : lors du branchement à la prise, la touche de mise en marche ne doit pas être actionnée.
- Utilisez l'outil recommandé dans le présent manuel. Vous conserverez ainsi des performances optimales.
- Faites en sorte de ne pas placer vos mains dans la zone de sciage si la machine est en cours de fonctionnement. Avant d'entreprendre une opération de réglage ou d'entretien, arrêtez la machine et débranchez-la.

## 2. Données techniques

Modèle	AR-HE-TBM500
Tension d'entrée nominale	230 V~/50 Hz
Puissance nominale	500 W (S2 15 min)
Vitesse du moteur	1450 min <sup>-1</sup>
Vitesse de sortie (réglable en continu)	550/950/1450/1950/2500 min <sup>-1</sup>
Porte mandrin porte-foret	B16
Mandrin de perceuse	1,5 – 16 mm
Taille table de perçage	164 x 162 mm
Réglage angulaire	45°/0°/45°
Profondeur de perçage	50 mm
Diamètre de colonne	46 mm
Hauteur	590 mm
Empreinte	298 x 190 mm
Longueur du câble	1,5 m
Type de fiche secteur	Schuko Fiche Type F
Poids	14,5 kg
Classe laser	II
Longueur d'onde laser	650 nm
Puissance laser	< 1 mW
Niveau de pression acoustique L <sub>pA</sub>	72,6 dB (A)
Insécurité K <sub>pA</sub>	3 dB
Niveau de puissance acoustique L <sub>WA</sub>	82 dB (A)
Insécurité K <sub>WA</sub>	3 dB
Valeur d'émission des vibrations a <sub>h</sub>	1,58 m/s <sup>2</sup>
Insécurité K	1,5 m/s <sup>2</sup>

- **Consigne !** Portez une protection auditive.  
L'exposition au bruit peut causer une perte auditive. Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois directions) déterminées selon EN 61029.

### 3. Étendue des fournitures








## 4. Construction





### 4.1 Déballez

- Ouvrez l'emballage et enlevez prudemment l'appareil.
- Enlevez l'emballage et les sécurisations de l'emballage et du transport (si disponible).
- Vérifiez si le contenu de la livraison est complet.
- Vérifiez si l'appareil et les accessoires ont des dégâts du transport.
- Gardez l'emballage si possible jusqu'à la date d'expiration de la garantie.
- **Attention !** L'appareil et le matériel de l'emballage ne sont pas un jeu des enfants ! Des enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique, des films plastiques ou des petites pièces ! Il y a un risque de déglutition et suffocation !


### 4.2 Montage de l'appareil











#### 4.3 Serrage de la mèche de forage




#### 4.4 Vitesse de rotation de la broche de perçage









#### 4.5 Serrage de la pièce à usiner





#### 4.6 Test de fonctionnement





## 4.7 Maintenance



## 5. Utilisation adéquate

- La machine ne doit qu'être utilisée en état technique irréprochable et sous respect de toutes les instructions de sécurité.
- Cet appareil ne doit qu'être utilisé comme indiqué. En cas de non-respect des instructions, des réglementations générales et des instructions de ce mode d'emploi, le fabricant n'est pas responsable des dégâts.
- **Il est strictement interdit de démonter, modifier ou aliéner les dispositifs de protection se trouvant sur la machine ou d'installer d'autres dispositifs de protection.**

- Même en cas de l'utilisation correcte et le respect de toutes instructions de sécurité, il y aurait des risques résiduels :
  - Émission sonore
  - Émission de poussière
  - Vibrations main-bras
  - Risque de brûlures
  - Chauffage de l'outil et de la pièce en cours de fonctionnement
  - Risque de blessures
  - Outils tranchants et arêtes des pièces à usiner

## 6. Mise en service

### 6.1 Avant l'usage

- Vérifiez si l'interrupteur marche/arrêt incl. arrêt d'urgence fonctionne correctement
- Effectuez un contrôle visuel avant chaque mise en service
- Contrôlez en particulier si les dispositifs de sécurité, les commandes électriques, les fils électriques et les raccords vissés ont des dégâts et une fixation forte. Remplacez éventuellement des pièces endommagées avant la mise en service.
- Assurez-vous que le levier de serrage de table est serré fortement avant que vous utilisiez la machine.
- Assurez-vous que la perceuse est solidement fixée dans le mandrin.
- Retirez les tendeurs. Vérifiez toujours que les tendeurs ont été enlevés avant de mettre l'appareil sous tension.
- **Attention !** Ne jamais amener des parties du corps ou des vêtements à proximité de pièces rotatives de l'appareil.

### 6.2 Précautions de sécurité lors de l'utilisation de la machine

- Utilisez un équipement de protection qui corresponde à vous. Portez une casquette si vous avez des cheveux longs.
- Ne portez pas des gants si vous utilisez une perceuse. Ne tentez pas de percer un matériel qui n'a pas une surface plane, sauf que vous utilisez un coussin de soutien approprié.
- Ne démarrez jamais la perceuse avec le foret pressé contre la pièce à usiner.
- Toujours utiliser des pinces, des mâchoires ou un étau pour fixer la pièce sur la table.
- Réglez la perceuse à une vitesse qui est adéquate pour le certain travail.
- Arrêtez la machine immédiatement s'il y a un blocage. Débranchez la fiche et enlevez la pièce à usiner bloquant.
- N'enlevez pas les copeaux ou les éclats lorsque la machine est en marche.

### 6.3 Raccordement au secteur

- **Attention !** Le fonctionnement n'est autorisé qu'avec un disjoncteur différentiel (RCD mac. Courant résiduel 30mA).
- Ne raccordez qu'au courant alternatif monophasé et uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. Ne branchez les prises de courant qu'à des prises avec contact de mise à la terre.
- Ne branchez la machine à la prise de courant qu'après l'avoir éteinte.

## 7. Plan d'inspection et d'entretien

Période d'entretien régulier	Avant chaque mise en service	Après chaque mise en service	Si nécessaire
Contrôle dispositifs de sécurité	✓		
Vérifiez la courroie trapézoïdale et la serrez si nécessaire	✓		
Lubrifiez la colonne et la table avec une fine couche d'huile		✓	
Nettoyez le mandrin conique			✓
Nettoyez la machine de la poussière de perçage ou des copeaux métalliques		✓	

## 8. Maintenance et nettoyage

### 8.1 Maintenance

- **Attention !** Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage, tout entretien ou toute opération de maintenance.
- Faites effectuer tous les travaux qui ne sont pas mentionnés dans cette description technique par un atelier spécialisé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine. Avant toute maintenance ou réglage, laissez refroidir l'appareil. Il y a des risques de brûlures !
- Avant chaque utilisation, contrôlez l'appareil pour trouver des défauts tels que des pièces détachées, usagées ou endommagées, et contrôlez les vis ou les autres pièces. Remplacez les pièces défectueuses.
- Effectuez un contrôle visuel avant chaque mise en service.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il y a des dégâts ou des dispositifs de sécurité sont endommagés.
- Remplacez des pièces usées et endommagées.
- **Attention !** Si le fil de raccordement de l'appareil sera endommagé, il faut le remplacer par le fabricant ou son service client ou une personne qualifiée similairement pour éviter des risques.
- Faites effectuer des réparations et travaux, qui ne sont pas indiqués dans ce mode d'emploi, uniquement par personnel qualifié.
- Seulement utilisez des accessoires et pièces de rechange originales.

### 8.2 Nettoyage

- Veillez à ce que la machine reste toujours propre, en particulier en ce que concerne les purgeurs d'air. Ne jamais pulvériser le corps de la machine avec de l'eau.
- Ne pas nettoyer les matériaux plastiques avec des solvants et des liquides inflammables ou toxiques. Seulement utiliser un chiffon mouillé pour le nettoyage.
- Traitez toutes les pièces mobiles avec une huile écologique.
- Seul un appareil régulièrement entretenu et bien maintenu peut être une aide satisfaisante.

- Un manque de l'entretien et de maintenance peut causer des accidents et blessures imprévus.
- Nettoyez les ouïes d'aération et la surface supérieure de l'appareil avec une brosse douce, un pinceau ou un chiffon.
- Enlevez les copeaux, la poussière et la saleté avec un aspirateur si nécessaire.
- Lubrifiez régulièrement les parties amovibles.

### 8.3 Informations concernant le service après-vente

- Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une usure liée à l'utilisation et sont donc consommables.
- Pièces d'usure : Charbons, Courroie trapézoïdale, batterie, foret

### 8.4 Stockage

- Entreposer l'appareil et ses accessoires dans un lieu sombre, sec et à l'abri du gel. En outre, ce lieu doit être hors de portée des enfants. La température de stockage optimale se situe entre 5 °C et 30 °C.
- Conserver l'outil électrique dans son emballage d'origine.
- Recouvrir l'outil électrique afin de le protéger de la poussière ou de l'humidité.
- Conserver la notice d'utilisation à proximité de l'outil électrique.

## 9. Indications de recyclage

### 9.1 Recyclage et emballage

- Veillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastique – veillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

### 9.2 Recyclage des anciens appareils

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.

### 9.3 Signification du symbole « poubelle »



Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les accumulateurs indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères en fin de vie. Si les piles ou les accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles et accumulateurs usagés après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un magasin de détail ou dans un autre point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre ville ou de votre administration locale.

Les piles peuvent contenir des substances qui sont nocives pour l'environnement et la santé humaine. Il convient d'être particulièrement prudent lors de la manipulation de piles contenant du lithium en raison des risques particuliers qu'elles présentent. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Veillez éviter autant que possible la production de déchets à partir de vieilles piles, par exemple en préférant les piles à longue durée de vie ou les piles rechargeables. Veillez éviter de jeter des déchets dans les espaces publics en ne laissant pas de piles ou d'équipements électriques et électroniques contenant des piles. Veillez envisager des moyens de réutiliser une batterie au lieu de la jeter, par exemple en la reconditionnant ou en la réparant.

Vous pouvez également trouver de plus amples informations sur la loi sur les piles sur Internet à l'adresse [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

Vous pouvez également visiter notre site web [www.arebos.de](http://www.arebos.de) pour découvrir les autres options de retour que nous avons créées.

**Notre numéro du service client : +49 (0) 931-45232700**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## Déclaration de Conformité UE

Nous,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

Déclarons par la présente que les appareils décrits ci-après respectent les exigences des directives européennes en matière de sécurité et de santé, de par leur conception et leur construction aussi bien que par les mesures prises par nous relativement au transport.

Nom du produit : Arebos Perceuse à établi 500 W

Numéro d'article : 4260551589867

Numéro de modèle : AR-HE-TBM500

La présente déclaration de conformité perd toute validité en cas de toute modification de l'appareil effectuée sans notre accord.

Vérifié selon :

Norme UE :

EN 55014-1 :2006+A1+A2

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 55014-2 :2015

EN 61029-1 :2009+A11

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, 4 février 2021



Signature :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi / de ces données techniques :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE : DE 61617071