


# AREBOS


## Panneau chauffant 350W



Veillez suivre toutes les mesures de sécurité de ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation sécurisée.



Merci de faire confiance à AREBOS.










# Sommaire



<b>1. Consignes de sécurité.....</b>	<b>33</b>
1.1 Symboles .....	3
1.2 Consignes générales de sécurité .....	4
<b>2. Données techniques.....</b>	<b>77</b>
<b>3. Installation.....</b>	<b>77</b>
3.1 Structure de l'appareil.....	7
3.2 Portée de la livraison .....	7
3.3 Manuel d'installation.....	8
3.4 Installation de supports (facultatif) .....	9
<b>4. Utilisation du thermostat LCD .....</b>	<b>1010</b>
4.1. Description de l'appareil.....	10
4.2 Fonction du thermostat enfichable .....	10
4.3 Instructions du thermostat enfichable .....	10
<b>5. Nettoyage et entretien.....</b>	<b>1414</b>
5.1 Dépannage .....	14
5.2 Entretien et entreposage.....	14
<b>6. Élimination respectueuse de l'environnement .....</b>	<b>1515</b>
6.1 Élimination et conditionnement.....	15
6.2 Élimination des déchets d'équipement .....	15
<b>Déclaration UE de conformité .....</b>	<b>1616</b>

**Veillez lire et enregistrer ces instructions. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect des instructions pourrait entraîner des blessures corporelles et / ou des dommages au produit ou aux biens. Veillez conserver les instructions pour référence future.**

## 1. Consignes de sécurité

### 1.1 Symboles

Symboles	Signification
	Ce symbole situé sur l'appareil indique qu'il est interdit de placer des objets (tels que des serviettes, des vêtements, etc.) au-dessus ou directement devant l'appareil. Afin d'éviter la surchauffe et les risques d'incendie, l'appareil ne doit pas être couvert.
	<b>AVERTISSEMENT! de la tension électrique!</b> Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de travailler sur l'appareil! Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains humides ou mouillées. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant en le touchant sur la fiche d'alimentation.
	Ce symbole situé sur l'appareil indique qu'il est interdit de pulvériser l'appareil.
	Ce symbole situé sur l'appareil et les informations marquées indiquent que le manuel d'utilisation doit être respecté.
	Au moyen d'un marquage CE, il peut être reconnu qu'un produit est conforme aux exigences légales des normes juridiques européennes et peut donc être commercialisé au sein de la Communauté européenne.
	Ce produit <b>ne doit pas</b> être éliminé avec les ordures ménagères!
	Le montage au plafond est interdit! <b>AVERTISSEMENT!</b> Cet appareil peut présenter des dangers s'il est utilisé de manière incorrecte ou non comme prévu par des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction! Notez que l'appareil n'est pas un jouet et n'appartient pas aux mains des enfants. Qualifications du personnel! <b>Suffocation!</b> Ne laissez pas le matériau d'emballage négligemment. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants. Il y a un risque d'incendie s'il n'est pas installé correctement. Ne placez pas l'appareil sur une surface inflammable. Ne placez pas l'appareil sur des tapis à poils hauts. L'appareil ne doit pas être couvert pour éviter la surchauffe et les risques d'incendie!

	<p><b>AVERTISSEMENT! Hot surface!</b> Le symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des individus en raison des surfaces chaudes. Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Portez une attention particulière lorsque des enfants ou d'autres personnes vulnérables sont présents!</p>
	<p><b>AVERTISSEMENT! de la tension électrique!</b> Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique. Les travaux sur les composants électriques ne peuvent être effectués que par une entreprise spécialisée agréée! <b>AVERTISSEMENT! Danger de choc électrique!</b> L'appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau, sinon il y a un risque de choc électrique! N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans les pièces humides!</p>

## 1.2 Consignes générales de sécurité

**Lisez attentivement ce manuel avant de démarrer ou d'utiliser l'appareil.  
Rangez toujours le manuel à proximité immédiate de l'appareil ou de son site d'utilisation!**

**Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.**

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves. Enregistrez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.



**AVERTISSEMENT!**

Le montage au plafond n'est PAS autorisé! Cet appareil convient au montage mural!



**AVERTISSEMENT!**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



### **AVERTISSEMENT !**

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus.

Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer l'entretien de l'utilisateur.



### **AVERTISSEMENT!**

N'utilisez pas l'appareil dans de petites pièces si des personnes sont présentes qui ne peuvent pas quitter la pièce de manière indépendante et qui ne sont pas sous surveillance constante.



### **AVERTISSEMENT!**

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée à la présence d'enfants et de personnes vulnérables. Il est dangereux de s'installer près de rideaux et d'autres matériaux combustibles. Pour éviter la possibilité de brûlures, les personnes suivantes doivent être beaucoup plus prudentes lors de l'utilisation des appareils de chauffage : les nourrissons et les enfants, les personnes à la peau sensible, les personnes âgées, les malades, les personnes ivres, les personnes qui prennent des somnifères.

- Retirez tous les films protecteurs (à l'avant et à l'arrière) avant de les utiliser.
- Assurez-vous que la tension d'entrée est comprise entre 220-240V, 50Hz et que l'alimentation a été strictement conforme à la CEI et bien mise à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère agressive.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable.
- Laissez l'appareil sécher après un nettoyage humide. Ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- N'exposez pas l'appareil à la pulvérisation directe d'eau.
- N'insérez jamais d'objets ou de membres dans l'appareil.
- Ne couvrez pas ou ne transportez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet! Tenir à l'écart des enfants et des animaux. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.
- Vérifiez les accessoires et les pièces de connexion pour d'éventuels dommages avant

chaque utilisation de l'appareil. N'utilisez pas d'appareils ou de pièces d'appareil défectueux.

- Assurez-vous que tous les câbles électriques à l'extérieur de l'appareil sont protégés contre les dommages (par exemple causés par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil si les câbles électriques ou la connexion d'alimentation sont endommagés !
- Le raccordement électrique doit correspondre aux spécifications du chapitre données techniques.
- Insérez la prise secteur dans une prise secteur correctement fixée.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la prise ou le fil est surchargé.
- Observez l'entrée d'alimentation de l'appareil, la longueur du câble et l'utilisation prévue lors de la sélection des extensions du câble d'alimentation. Déroulez complètement les câbles d'extension. Évitez les surcharges électriques.
- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, d'entretien ou de réparation sur l'appareil, retirez la prise secteur de la prise secteur. Tenez la prise secteur pendant que vous le faites.
- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si vous détectez des dommages sur la prise secteur ou le câble d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant des qualifications similaires afin d'éviter un danger. Les câbles d'alimentation défectueux présentent un risque sérieux pour la santé.
- Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimales par rapport aux murs et autres objets ainsi que les conditions de stockage et de fonctionnement spécifiées dans le chapitre sur les données techniques.
- Ne jamais percer dans l'appareil de chauffage.
- Gardez-le à l'écart des produits inflammables, sinon il pourrait provoquer un incendie.
- Ne placez pas l'appareil contre des objets inflammables ou fondants, comme du bois, de la paille, des rideaux, des plastiques, etc.
- Ne placez pas l'appareil sur un sol combustible.
- Ne transportez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne touchez pas la surface pendant que l'appareil fonctionne pour éviter les brûlures.
- Laissez refroidir l'appareil avant le transport et/ou les travaux d'entretien.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de receveurs de douche, de piscines ou d'autres récipients d'eau. Risque de choc électrique!
- L'appareil doit être placé là où les interrupteurs et les contrôleurs ne peuvent pas être touchés par une personne dans une baignoire ou une douche.
- L'appareil ne convient que pour des espaces bien isolés ou une utilisation occasionnelle. N'utilisez l'appareil que pour chauffer des surfaces à l'intérieur.
- L'appareil convient au montage mural. Distance de sécurité : 30cm de l'avant; 10cm des côtés droit et gauche.


## 2. Données techniques

<b>Modèle</b>	<b>AR-HE-IH300T</b>
<b>Option</b>	<b>Avec thermostat LCD</b>
Entrée d'alimentation	350 watts
Alimentation	230 V/50 Hz
Type de connexion	CEE7/7
Température de surface	70-90°C
Cadre matériel	Aluminium
Matériau de surface	Revêtement céramique IR
Longueur du câble	1,9 m
Épaisseur	0,87 po (22 mm)
Protection contre la surchauffe	Oui
Degré de protection	Ip54
Efficacité	98%
Protection contre la surchauffe	Oui
Poids	3,4KG
Taille	60,5 * 60,5 * 2,2 cm
Distance min. Retour au début :	50 cm
arrière:	0 cm
Côtés:	10 cm
devant:	30 cm



## 3. Installation

### 3.1 Structure de l'appareil

- 1 cadre
- 2 Élément chauffant
- 3 tôles arrière
- 4 Fixation murale
- 5 Cordon d'alimentation
- 6 Boîte de jonction




### 3.2 Portée de la livraison





### 3.3 Manuel d'installation



1. Choisissez la position de montage, conservez les distances minimales requises. (Photo 1)


Distances requises pour le montage de l'appareil			
Devant	Minimum 30cm	Droite	Minimum 10cm
Gauche	Minimum 10cm	Retour au début	Minimum 50cm




2. Percez les trous pour le chauffage infrarouge. (Fig. 2)
3. Insérez les chevilles (B). (Photo 3)  
Placez les vis (B) dans les chevilles.  
Serrez les vis.  
Les vis doivent projeter d'environ 0,197 po (0,5 cm).
4. Raccrochez la plaque chauffante infrarouge (A). (Photo 4)
5. Insérez la fiche dans la prise. (Photo 5)
6. Retirez la fiche de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée. (Photo 6)

### 3.4 Installation de supports (facultatif)

- Le support The n'est PAS en livraison avec le chauffage. Il peut être acheté séparément sur notre boutique en ligne.
- Les supports peuvent être montés afin de pouvoir placer l'appareil n'importe où dans la pièce. Les accessoires pour les stands ne sont pas inclus dans le cadre de la livraison.



- Veuillez noter les distances minimales recommandées par rapport aux murs et aux objets.



Procédez comme suit pour monter les supports:

Demandez à une deuxième personne de vous aider à soulever le produit lors du montage des supports.

1. L'endroit se dresse sur le sol.
2. Soulevez l'appareil avec l'aide d'une personne supplémentaire.
3. Placez l'appareil sur les supports.
4. La deuxième personne continue de tenir l'appareil.

5. Vissez les supports sur l'appareil.
6. Vérifiez si l'appareil est droit et stable.

## 4. Utilisation du thermostat LCD

### 4.1. Description de l'appareil

Alimentation: AC220V-240V

Charge maximale: 3680W

Plage de réglage de la température: 0 °C ~ 45 °C

Gamme d'affichage de la température de la pièce : 0 °C ~ 50 °C

Dimension: 105mm×47mm×73mm



Poids : 130g (à l'exclusion du cordon d'alimentation)

### 4.2 Fonction du thermostat enfichable

- 1) Le thermostat enfichable mesure et surveille les changements de température ambiante en temps réel grâce au capteur de température en bas.
- 2) L'écran LCD affiche la température actuelle et la température cible, la date et l'heure, le mode C / F, etc.
- 3) Le thermostat enfichable a les fonctions de programmation flexible, de réglage de la température, d'impression D d'ombre Open W, de time Setting, etc.
- 4) Il y a un petit condensateur Farad à l'intérieur de l'appareil, qui peut continuer à alimenter le microcontrôleur pendant environ 3 à 5 heures après une panne de courant, et il stockera automatiquement le dernier réglage de l'utilisateur s'il n'est pas allumé à long terme. L'icône de la batterie sortira lorsque le thermostat sera débranché, et l'icône de la batterie continuera à clignoter lorsqu'il n'y a pas assez d'alimentation, les utilisateurs doivent brancher le thermostat dans la prise de courant au cas où les paramètres de date et d'heure seraient effacés.
- 5) Le rétroéclairage de l'écran LCD sera éteint si aucun bouton n'est enfoncé dans les 5 à 10 secondes, mais que le thermostat est toujours en état de fonctionnement.

### 4.3 Instructions du thermostat enfichable



Symboles LCD		Boutons	
	Les boutons sont verrouillés	Bouton ON/OFF	Allume et éteint l'appareil
	Le chauffage est allumé	Bouton MODE	Active/désactive le mode de programmation
ROOM	Température ambiante	Bouton TIME	Permet d'ajuster les paramètres d'heure et de date.
①②③④	Numéro de programme 1,2,3,4	Flèche UP	Augmente la température et ajuste l'heure et les paramètres de programmation
5+2 1...7	Mode de programmation 5+2 ou 1-7	Bouton SET	Permet d'accéder au mode et aux paramètres de programmation
		Flèche VERS LE BAS	Diminuez la température et ajustez les paramètres d'heure et de programmation.

- **Définir l'heure et le jour**

Ce thermostat est équipé d'une horloge en temps réel. Il est essentiel que l'heure et le jour de l'horloge soient réglés avec précision si vous avez besoin que vos événements programmés commencent à l'heure.

**Étape 1.** Appuyez sur le bouton TIME et la date clignotera


**Étape 2.** Utilisez le bouton haut ou bas pour définir l'année, puis appuyez sur HEURE pour enregistrer et procéder à la configuration du mois / jour / heures / minutes de la même manière,

**Étape 3.** Appuyez à nouveau sur le bouton TIME pour enregistrer et quitter.


- **Allumez/éteignez manuellement le thermostat**

Branchez le thermostat dans la prise de courant, appuyez sur le bouton ON / OFF pour allumer / éteindre le thermostat.

Lorsque le thermostat est éteint, l'écran LCD n'affiche que la lecture de la température actuelle.

Lorsque le thermostat est allumé, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la température réglée. Si la température réglée est inférieure à la température ambiante, le dispositif de chauffage est maintenant éteint. Si la température réglée est supérieure à la température ambiante, le thermostat enfichable s'allume et le symbole de chauffage apparaît sur l'écran du thermostat. 

- **Verrouiller les boutons**

Appuyez sur les boutons ON/OFF et MODE et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une icône de cadenas apparaisse.  Pour déverrouiller, répétez les étapes ci-dessus.

- **Affichage °C/°F**

Appuyez simultanément sur les boutons ▲ et ▼ pour convertir Celsius en Fahrenheit ou Fahrenheit en Celsius.

- **5+2 ou 1... 7 Mode de programmation**

Appuyez simultanément sur les boutons MODE et SET pour sélectionner les modes de programmation 5+2 ou 1...7.

- **Activer/désactiver le mode de programmation**

Appuyez sur les boutons MODE et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que on apparaisse. Pour désactiver, répétez les étapes ci-dessus.

- **Comment programmer votre thermostat ?**

Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour passer en mode de programmation.

*Remarque : Le mode de programmation a une limite de délai d'expiration par laquelle si aucun bouton n'est enfoncé dans les 3-5 secondes, il revient à l'écran principal.*

### 1) Mode de programmation 5+2

Vous pouvez programmer le thermostat en fonction de votre style de vie - semaine et week-end, plus jusqu'à 4 groupes d'intervalle de temps par jour.

**Étape 1.** Une fois en mode 5 + 2, appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que l'icône du programme (1) et l'icône MON TUE WED THU FRI s'affichent avec l'icône ON et Time clignotant à l'écran.

**Étape 2.** Appuyez sur le bouton ▲ pour régler l'heure (+1 heure / pression) et appuyez sur ▼ pour ajuster la minute (+ 5 minutes / pression) pour définir l'heure de **début** du programme (1)

**Étape 3.** Appuyez une fois sur le bouton SET et sur l'icône OFF clignotant à l'écran, utilisez le bouton ▲ pour régler l'heure (+1 heure / appuyez) et appuyez sur ▼ pour régler la minute (+ 5 minutes / appuyez) pour définir l'heure de **fin** du programme (1)

**Étape 4.** Appuyez à nouveau sur le bouton SET et réglez l'icône de température clignotante à l'écran, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour régler la température souhaitée à maintenir pour le programme (1)

**Étape 5.** Appuyez sur le bouton SET pour afficher programme (2) des jours de la semaine, répétez l'étape 2-5. Et les utilisateurs peuvent configurer le programme (3) et (4) de la même manière.

**Étape 6.** Après avoir terminé le réglage du programme (4), appuyez sur le bouton SET pour afficher le réglage SAT et SUN, répétez l'étape 2-5 pour définir le programme (1) (2) (3) (4) des week-ends.

### 2) 1-7 Mode de programmation

Vous pouvez programmer le thermostat tous les jours en réglant 2 groupes d'intervalles de temps par jour.

Une fois en mode 1-7, appuyez et maintenez le bouton SET enfoncé pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que l'icône du programme (1) et MON s'affiche avec l'icône ON et Time clignotant à l'écran, les utilisateurs peuvent suivre l'étape ci-dessus 2-4 pour régler l'heure d'activation / désactivation et la température souhaitée du programme (1) et (2) du lundi au dimanche dans l'ordre.

#### **Conseils:**


1. L'heure de début par défaut est 00:00, l'heure de fin est 00:00 et la température de fonctionnement par défaut est de 15 degrés.

2. Si l'utilisateur n'ajuste pas l'heure d'activation / désactivation par défaut de 00h00, les

paramètres de programmation ne sont pas valides.

3. La durée d'exécution du programme (1) (2) (3) (4) ne doit pas être chevauchée et la valeur de l'heure de fin de chaque programme doit être postérieure à l'heure de début, sinon le paramètre n'est pas valide.

4. En mode 5 + 2, vous ne souhaitez pas régler une période de chauffage à la mi-journée (programme (2) ou (3)), réglez simplement les programmes (2) ou (3) à une température inférieure à celle par défaut avec des intervalles très courts. Un exemple est illustré ci-dessous.



5. Le réglage de l'heure / température programmé sera restauré avec la prochaine entrée de programme dans la mémoire.

6. Une fois la configuration du mode de programmation terminée, le thermostat fonctionnera en mode de programmation ACTIVÉ même si le thermostat est éteint. L'appareil de chauffage sera allumé ou éteint selon le réglage de programmation.

- **Détection de fenêtre ouverte**

Le thermostat éteindra automatiquement l'appareil de chauffage si une chute soudaine de la température dans la pièce est détectée.

**Important!**

- Si l'appareil de chauffage ne fonctionne pas, veuillez vérifier si la température réglée est inférieure à la température ambiante.
- Si vous constatez que le mode programme ne fonctionne pas, veuillez vérifier si l'icône du mode de programmation est activée.
- Veuillez ne pas couvrir le capteur de température au bas du thermostat, sinon cela affectera la détection de température.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le.

## 5. Nettoyage et entretien

### 5.1 Dépannage

Problème	Raison	Mesurer
Il a du bruit lorsqu'il est chargé d'électricité à l'origine	En raison de la contrainte de structure de l'isolant thermique.	C'est un phénomène normal. Ne vous inquiétez pas à ce sujet.
La surface du panneau était légèrement surélevée.	En raison de la dilatation thermique du matériau de surface.	C'est un phénomène normal. Ne vous inquiétez pas à ce sujet.
La surface du panneau chauffant est légèrement chaude.	1. La tension est faible. 2. Dans un environnement à basse température.	1. Installez un régulateur de tension. 2. C'est normal.

### 5.2 Entretien et entreposage

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation principale avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau!
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, humide et non pelucheux. Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Protégez les composants électriques de l'humidité. N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs tels que des sprays nettoyants, des solvants, des nettoyants à base d'alcool ou des nettoyants abrasifs pour humidifier le chiffon. Essuyez le boîtier après le nettoyage.
- Avant de stocker l'appareil, procédez comme suit :
  - Tenez la prise secteur tout en tirant le câble d'alimentation hors de la prise secteur.
  - Laissez l'appareil refroidir suffisamment. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, respectez les conditions de stockage suivantes :
    - Conservez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel et de la chaleur.
    - Rangez l'appareil en position verticale où il est protégé de la poussière et de la lumière directe du soleil.
    - Si nécessaire, utilisez un couvercle pour protéger l'appareil de la poussière envahissante.
    - Ne placez aucun autre appareil ou objet sur le dessus de l'appareil pour éviter qu'il ne soit endommagé.

## 6. Élimination respectueuse de l'environnement

**⚠ Avertissement! du risque d'étouffement!** Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

### 6.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est fait de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac pour les matériaux recyclables.

### 6.2 Élimination des déchets d'équipement

- Les déchets d'équipement doivent être éliminés conformément aux directives et réglementations de l'élimination locale des déchets. Contactez votre administration locale via l'adresse du centre de recyclage le plus proche et livrez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un ANCIEN équipement électrique ou électronique indique qu'il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les équipements électriques et électroniques WASTE sont disponibles dans votre région pour des retours gratuits. Vous pouvez obtenir les adresses de votre ville ou du gouvernement local. Vous pouvez vous informer sur notre site Web [www.arebos.fr](http://www.arebos.fr) sur les autres options de retour que nous avons créées.



La collecte séparée des DEEE est destinée à prévenir la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des DEEE, ainsi que les conséquences négatives de l'élimination sur l'environnement et la santé humaine.

#### Note sur l'élimination de la batterie

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les accumulateurs indique qu'elles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Si les piles ou accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique respectif sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de retourner les vieilles piles et accumulateurs après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement au magasin de détail ou à un autre point de collecte de votre région. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre ville ou du gouvernement local.

**Notre numéro de service à la clientèle : Tél. +33 (0) 971 076 016**

**Email: [info@arebos.fr](mailto:info@arebos.fr)**

Adresse du bureau : Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**L'adresse** de retour peut être trouvée dans les mentions légales :

<https://www.arebos.de/impresum/>

Numéro d'identification de la taxe de vente: DE 263752326

Le tribunal d'enregistrement du commerce est Würzburg, HRB 10082

DEEE-Reg. Non. DE 61617071



## Déclaration UE de conformité



Nous, le **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustrasse 10-11  
97074 Würzburg, Allemagne

déclarer, sous sa seule responsabilité, que le produit suivant :

Marque **AREBOS**

Produit Panneau chauffant 350W

Modèle de produit AR-HE-IH350T  
Article 4252023108119

a été développé, conçu et fabriqué 2014/30/EU  
conformément aux exigences des 2014/35/EU  
**directives européennes :** 2011/65/UE; 2015/863/UE  
2009/125/CE

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.

L'évaluation est fondée sur les **normes harmonisées suivantes** appliquées :  
DANS 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2  
EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12  
DANS 62233:2008  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019  
DANS 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019  
DANS 50564:2011

Autres normes et spécifications techniques appliquées : Règlement (UE) 2016/2282

Lieu et date d'émission : Würzburg, 2022-0 8-0 3

Signature:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Si l'appareil est modifié sans notre consentement, cette déclaration de conformité perd sa validité.